



VOLNOČASOVÉ ODĚVY
CASUAL WEAR



- 
- 
- 
- 
- 1 - CS - NÁVOD
2 - SK - NÁVOD
3 - EN - INSTRUCTIONS
4 - PL - INSTRUKCJE
5 - DE - ANWEISUNGEN
6 - FR - INSTRUCTIONS
7 - ES - INSTRUCCIONES
8 - AZ - TƏLİMATLAR
9 - BG - ИНСТРУКЦИИ
10 - BS - UPUTSTVA
11 - DA - INSTRUKTIONER
12 - EL - ΟΔΗΓΙΕΣ
13 - ET - JUHISED
14 - FI - OHJEET
15 - HR - UPUTE
16 - HU - UTASÍTÁS
17 - IT - ISTRUZIONI
18 - LT - INSTRUKCIJOS
19 - LV - NORĀDĪJUMI
20 - MK - ИНСТРУКЦИИ
21 - NL - INSTRUCTIES
22 - NO - INSTRUKSJONER
23 - PT - INSTRUÇÕES
24 - RO - INSTRUCȚIUNI
25 - SL - NAVODILA
26 - SR - UPUTE
27 - SV - INSTRUKTIONER
28 - UK - ІНСТРУКЦІЯ

NÁVOD PRO UŽIVATELE – ÚDRŽBA A UŽÍVÁNÍ TEXTILIÍ

- Každý výrobek je na rubové straně (či v kapsce) opatřen štítkem s návodem na ošetřování a s popisem materiálového složení.
- Bezpodmínečně dodržujte tyto uvedené pokyny, zajistíte Vašemu výrobku stálý tvar, barvu a zhoří nebudou nijak znehodnoceno.
- Vámi zakoupený výrobek je doporučeně před použitím vyprat dle uvedených pokynů.
- Doporučujeme všechny výrobky prát naruby, aby se v práčce neodfely (světlní, žmolky). Při sušení na slunci dbejte, aby výrobky zůstaly obřískané naruby, aby nedošlo k vyfukování. Užívejte vždy prací prášky, které jsou určeny na světlé či tmavé prádlo (s bělícím účinkem na bílé a color na barevné).
- Prádlo před praním vždy nortřete podle barev, zapuňte zipy, eventálně oddělte textilie velmi chudostivé na odě. Chudostivě prádlo se dává vyprat v pracin vaku. Při vypání prášku přímo na prádlo dbejte toho, abyste rozdělili všechny hradykky prášku (pokud mezi barevným prádlem zlatane hradykky prášku přilítá dlouho neorpuštěné, může tato přílišná koncentrace prášku mině poškodit barvu).
- Při užívání výrobku dbejte na to, aby nedocházelo k oděřům (opírání se o hrubé upravené předměty apod.)
- Pokud je obléčení propocené ze sportu, je třeba ho buď hned vyprat nebo alespoň vymáchnut v čisté vodě.
- Pokud žehlit obléčení s nápisem, ujistěte se, zda je nápis vytvářený či lepený anebo barvou. Lepený a barevný nápis neomíte přehřát, jinak ho znehodnotíte. Doporučujeme také žehlit veškeré prádlo, pokud je bez podšívky naruby, aby na obléčení nevznikla lekála místa a nedocházelo k poškozování nápisu.
- Pokud prádlo žehlité příliš horkou žehličkou, může dojít ke splnění látky či změně barevného odstínu, proto vždy předem vyzkoušejte teplotu Vaší žehličky na rubu věci.
- Upozornění: oděv který je vyroben z jemného fleecu, může u citlivých osob nebo alergiků způsobit nežádoucí reakci.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE/AVOVÁNÍ:

- Výrobek musí být používán s účelem, za kterým byl vyroben.
- Pokud jste alergičtí na některé materiály, ověřte si složení textilie.
- Po opotřebení likvidujte šetně k životnímu prostředí.
- Vyberte správnou velikost, příliš těsný nebo volný oděv může být nebezpečný.
- Tento výrobek může obsahovat malé části - nebezpečí spolknutí či vdechnutí.
- **Pozor** na volné visící šňůrky, hrazi obléčení dítěte.
- Obal není hračka! Zabráňte dítěti nasazovat si sáček na hlavu.

Význam symbolů pro ošetřování:

PRÁNÍ					
Maximální teplota 95 °C. Normální postup.	Maximální teplota 60 °C. Normální postup.	Maximální teplota 60 °C. Mírný postup.	Maximální teplota 40 °C. Normální postup.	Maximální teplota 40 °C. Mírný postup.	Maximální teplota 40 °C. Vždy mírný postup.
Maximální teplota 30 °C. Normální postup.	Maximální teplota 30 °C. Mírný postup.	Maximální teplota 30 °C. Vždy mírný postup.	Raději prát	Výrobek se nemusí prát.	

BĚLENÍ	
Povoleno použití všech oxidizačních bělicích prostředků.	Výrobek se nemusí bělit.

SUŠENÍ V BURNOVÉ SUŠIČCE		
Výrobek se může sušit v bubnové sušičce. Normální teplota.	Výrobek se může sušit v bubnové sušičce. Nízká teplota sušení.	Výrobek se nemusí sušit v bubnové sušičce.

ŽEHLENÍ			
Žehlit při maximální teplotě žehličky plochy 200 °C.	Žehlit při maximální teplotě žehličky plochy 150 °C.	Žehlit při maximální teplotě žehličky plochy 110 °C.	Výrobek se nemusí žehlit.
Žehlit parou může způsobit nevratné poškození.			

CHEMICKÉ ČISTĚNÍ

	Výrobek se může profesionálně chemicky čistit tetrahydrofénem a všemi rozpustnými směrovními pod symbolem F. Normální postup.
	Výrobek se může profesionálně chemicky čistit tetrahydrofénem a všemi rozpustnými směrovními pod symbolem F. Mírný postup.
	Výrobek se nemusí chemicky čistit.

Dle normy EN ISO 3758:2012 pro označování způsobů ošetřování a za použití posloupnosti symbolů v pořadí: praní, bělení, sušení, žehlení a profesionální ošetřování textilií (chemické čištění).

Výrobce (dovozce, distributor)



Kontaktní adresa: Poděbradská 260/59, Hloučtín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

www.camis.cz

camis@camis.cz



SK

NÁVOD PRE UŽÍVATEĽOV – ÚDRŽBA A POUŽÍVANIE TEXTILIJ

- Každý výrobok je na rubovej strane (či vo vrecku) vybavený štítkom s návodom na ošetrovanie a s popisom materiálového zloženia.
- Bezpodmienečne dodržajte tieto uvedené pokyny, zabezpečíte Vašmu výrobku stály tvar, farbu a tvar nebude nijak znehodnotený.
- Vami zakúpený výrobok sa doporučuje pred použitím vyprať podľa uvedených pokynov.
- Doporučujeme všetky výrobky prať naruby, aby sa v pračke nesedli (vyblednutie, žmolky). Pri sušení na slnku dajte, aby výrobky zostali obrátené naruby, aby nedošlo k vyblednutiu. Použite vždy praciu práčku, ktoré sú určené na sverlé či tvrdé prádlo (v bieliacim účinkom na bielu a koror na farebný).
- Pokiaľ je oblečenie prepojené zo športu, je potrebné ho byť hneď vyprať alebo aspoň prepláchnuť v čistej vode.
- Pokiaľ žehlite oblečenie s nápisom, usuňte sa či je nápis vyšitý či lepený alebo farbený. Lepený a farbený nápis nesmiete prežehliť, inak ho znehodnotíte. Doporučujeme tiež žehliť všetko prádlo, pokiaľ je bez podšívky naruby, aby na oblečení nevznikli lesklé miesta a nedochádzalo k poškodeniu nápisu.
- Pokiaľ prádlo žehľate priľisť teplotu žehličkou, môže dôjsť ku spaleniu látky či zmene farebného odtieňa, preto vždy dopredu vyskúšajte teplotu Vašej žehličky na rúbu veci.
- Upozornenie: odev ktorý je vyrobený z jemného fleecu, môže u citlivých osôb alebo alergikov spôsobiť nežiaducu reakciu.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE/VAROVANIE

- Výrobok musí byť používaný s účelom, za ktorým bol vyrobený.
 - Ak ste alergický na niektoré materiály, overte si zloženie textilu.
 - Po opotrebovaní liekvidujte štetne k životnému prostrediu.
 - Vyberte správnu veľkosť, príliš tesný alebo voľný odev môže byť nebezpečný.
 - Tento výrobok môže obsahovať malé časti-nebezpečnosť prehltnutia alebo vdychnutia.
- Pozor na voľne visiace šnúrky, hrozí obesenie dieťaťa.
Obal nie je hračka! Zabaňte dieťaťu nasadzovať si sáčok na hlavu.

Význam symbolov pre ošetrovanie:

Maximálna teplota 95°C Normálny postup	Maximálna teplota 60°C Normálny postup	Maximálna teplota 60°C Mierne postop	Maximálna teplota 40°C Normálny postup	Maximálna teplota 40°C Mierne postop	Maximálna teplota 40°C Veľmi mierne postop
Maximálna teplota 30°C Normálny postup	Maximálna teplota 30°C Mierne postop	Maximálna teplota 30°C Veľmi mierne postop	Režia pracie. Maximálna teplota 40°C	Výrobok sa nesmie prať	

Povolené pracie s výdatnými oxidizačnými bieliacimi prostriedkami	Výrobok sa nesmie bieliť

SÚŠENIE V RUBNEJ SUŠIČKE

Výrobok sa môže sušiť v bubľovej sušičke. Normálna teplota	Výrobok sa môže sušiť v bubľovej sušičke. Nízká teplota sušenia	Výrobok sa nesmie sušiť v bubľovej sušičke

ŽEHLENIE

Žehlenie pri maximálnej teplote žehličky plochy 200°C	Žehlenie pri maximálnej teplote žehličky plochy 150°C	Žehlenie pri maximálnej teplote žehličky plochy 110°C	Výrobok sa nesmie žehliť
Žehlenie pravou stranou spreduť tvrdými predmetmi			

CHEMICKÉ ČISTENIE

	Výrobok sa môže profesionálne chemicky čistiť s trichloroeténom a vlnitými rozpúšťadlami zvolenými podľa symbolom F. Normálny postup
	Výrobok sa môže profesionálne chemicky čistiť s trichloroeténom a vlnitými rozpúšťadlami zvolenými podľa symbolom F. Mierne postop
	Výrobok sa nesmie chemicky čistiť

Podľa normy EN ISO 3758:2012 pre označovanie spôsobov ošetrovania a za použitia postupnosti symbolov v poradí: pranie, bielenie, sušenie, žehlenie a profesionálne ošetrovanie textilií (chemické čistenie).

Výrobca (dovozca, distribútor)



Kontaktná adresa: Podhradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

www.cms.czcms@cms.cz

USER MANUAL – MAINTENANCE AND USE OF FABRICS

- Every product is provided with a label with instructions for maintenance and specifications of material composition on the back of the product (or in pocket).
- The instructions stated must be unconditionally observed to maintain the product's shape and color and protect the product against impairment.
- It is recommended to wash the products purchased by you in accordance with the instructions mentioned.
- We recommend to wash all products inside out so that they do not wear away (light stains, lumps). When sun-drying, do not forget to turn the product inside out to prevent its weathering. Always use washing powders meant for light or dark clothes (with bleaching effect for white and color for color clothes).
- Before laundry the clothes should be always sorted by colors, zippers should be zipped, and clothes sensitive to mechanical wear should be separated. Sensitive clothes should be washed using a washing bag. When dispersing the washing powder directly on the clothes, pay attention so that you powder all lumps of powder (if a lump of powder remains undissolved in the clothes for a long time, the excessive concentration of powder may slightly damage color).
- When using the clothes prevent their mechanical wear (leaning against coarse objects etc.).
- If the clothes are sweaty after sport, it is necessary either to wash them immediately or to rinse them in clean water at least.
- If you iron clothes bearing signs or slogans, check whether they are sewn, affixed, or painted on them. Affixed or painted signs and slogans mustn't be ironed, otherwise they will be destroyed. We recommend ironing all clothes inside out, provided they are not provided with lining, to prevent creating glossy stains and destroying the signs and slogans.
- If you are going to iron the clothes applying a too hot iron, you may burn the material or change the color shade. Therefore, you should always try the temperature of your iron first on the reverse side of the clothes.
- Note: garment which is made of fine fleece, can cause undesirable reactions in sensitive or allergic people.

SAFETY INFORMATION/WARNING:

- The product must be used for the purpose for which it was manufactured.
- If you are allergic to certain materials, check the composition of the fabric.
- Dispose of in an environmentally friendly manner after use.
- Choose the right size, too tight or loose clothing can be dangerous.
- This product may contain small particles – swallowing or inhaling hazard.
- Beware of any free-hanging strings – the hazard of death of a child by hanging.
- Packaging material is not a toy! Do not allow your child to put the bag on his/her head.

Meaning of symbols for treatment:

WASHING

Maximum temperature 95°C. Standard procedure	Maximum temperature 60°C. Standard procedure	Maximum temperature 60°C. Moderate procedure	Maximum temperature 40°C. Standard procedure	Maximum temperature 40°C. Moderate procedure	Maximum temperature 40°C. Very moderate procedure
Maximum temperature 30°C. Standard procedure	Maximum temperature 30°C. Moderate procedure	Maximum temperature 30°C. Very moderate procedure	Manual washing Maximum temperature 40°C	The product must not be washed	

BLEACHING

It is allowed to use any oxidant bleaching agents.	The product should not be bleached

DRYING IN A TUMBLE DRYER

The product may be dried in a tumble dryer. Standard temperature.	The product may be dried in a tumble dryer. Lower drying temperature	The product should not be dried in a tumble dryer

IRONING

Ironing with the maximum temperature of the soleplate 200°C	Ironing with the maximum temperature of the soleplate 150°C	Ironing with the maximum temperature of the soleplate 110°C	The product should not be ironed
Steam ironing may cause irreversible damage			

DRY CLEANING

	The product may be professionally dry cleaned using tetrachloroethane and all solvents specified under the F symbol. Standard procedure
	The product may be professionally dry cleaned using tetrachloroethane and all solvents specified under the F symbol. Moderate procedure
	The product must not be dry cleaned.

In accordance with the standard EN ISO 3758:2012 for marking of methods of treatment with the use of the following order of the symbols: washing, bleaching, drying, ironing, and professional treatment of textiles (chemical cleaning).

Manufacturer (importer, distributor)



Contact address: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

www.camis.cz

camis@camis.cz

**INSTRUKCJA OBSŁUGI – PIELĘGNACJA I UŻYWANIE TEKSTYLIOW**

- Každy wyrob ma na lewej stronie (lub w kieszeni) metkę z instrukcją pielęgnacji i z opisem składu materiałowego.
- Berzawiankowano przestrzegaj poniższych podanych założeń, zapewni to, iż wyrob będzie miał stały kształt, kolor, a towar nie zostanie w żaden sposób uszkodzony.
- Zakupiony przez Ciebie wyrob zaleca się przed pierwszym wykorzystaniem wyprać zgodnie z podanymi zaleceniami.
- Zalecamy prać wszystkie wyroby wywócone na lewą stronę, aby nie odurły się w pralce (rozjaśnianie, mechaniczne). Susząc na słotku pamiętaj, aby wyroby pozostały wywócone na lewą stronę, by nie doszło do wypłowienia. Stosuj zawsze proszki do prania, które są przeznaczone do jasnych lub ciemnych tkanin (z działaniem wybielającym do białych i colour do kolorowych).
- Tkaniny perłowe pranie zawsze posortuj według kolorów, zapnij zamki, ewentualnie oddziel tekstylii bardzo podatne na odarcia. Podatne na odarcia tkaniny należy prać w worku do prania. Sypkie proszki wprost na pranie, należy pamiętać, aby wszystkie gładki proszki zostały rozdzielone (jeżeli pomógłby kolorowym praniem zostanie zbyt długo nieposuszoną gładką proszku, to ta zbyt duża koncentracja proszku może lekko uszkodzić kolor).
- Używaj wyroby należy pamiętać, aby nie dochodziło do odarć (opieranie się o szorstkie przedmioty itp.).
- Jeżeli ubranie jest przeznaczone po uprawianiu sportu, należy go od razu wyprać lub przynajmniej przepłukać w czystej wodzie.
- Jeżeli prasujesz ubranie z napisem, upewnij się, czy napis jest naszyty, naklejony lub farbowany. Naklejonego lub farbowanego napisu nie wolno przeprasować, zostanie zniszczony. Zalecamy prasować prasować, jeżeli bez podszewki jest wywócone na lewą stronę, aby na ubranie nie powstały błyszczące miejsca i nie doszło do uszkodzenia napisu.
- Jeżeli prasujesz pranie zbytnie gorącym żelazkiem, materiał może się spalić lub zmienić kolor. Z tego powodu zawsze najpierw wypróbuj temperaturę Twojego żelazka na wewnętrznej stronie rzeczy.
- Ostrzeżenie: wyrob który został wyprodukowany z delikatnego polaru, może u osób wrażliwych lub alergików spowodować niepożądane reakcje.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEŻENIE:

- Produkt musi być używany zgodnie z celem, dla którego został wyprodukowany.
- Jeśli masz alergie na niektóre materiały, sprawdź skład tkaniny.
- Po użyciu należy położyć się ich w sposób przyjazny dla środowiska.
- Wybierz odpowiedni rozmiar, zbyt ciasne lub luźne ubrania mogą być niebezpieczne.
- Ten wyrob może zawierać małe części - istnieje niebezpieczeństwo połknięcia lub wdychnięcia.
- Uwaga** na luźno wiszący sznurek, istnieje ryzyko powieszenia dziecka.
- Opakowanie nie jest zabawką! Nie dopuść do tego, aby dziecko włożyło sobie woreczek na głowę.

Znaczenie symboli dot. pielęgnacji:

Maksymalna temperatura 95 °C. Procsz normalny.	Maksymalna temperatura 60 °C. Procsz łagodny.	Maksymalna temperatura 60 °C. Procsz łagodny.	Maksymalna temperatura 40 °C. Procsz normalny.	Maksymalna temperatura 40 °C. Procsz łagodny.	Maksymalna temperatura 40 °C. Procsz bardzo łagodny.
Maksymalna temperatura 30 °C. Procsz normalny.	Maksymalna temperatura 30 °C. Procsz łagodny.	Maksymalna temperatura 30 °C. Procsz bardzo łagodny.	Przebieg prania Maksymalna temperatura 40 °C.	Procsz normalny.	Procsz łagodny.

BIELENIE

Dozwolone bielenie domowym środkiem odfarbniczym.	Nie stosować wybielacza.

SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ

Dozwolone suszenie w suszarni bębnowej. Temperatura normalna.	Dozwolone suszenie w suszarni bębnowej. Temperatura niskiej.	Nie suszyć w suszarni bębnowej.

PRASOWANIE

Prasowanie w maksymalnej temperaturze płyty do 200 °C.	Prasowanie w maksymalnej temperaturze płyty do 150 °C.	Prasowanie w maksymalnej temperaturze płyty do 110 °C.	Nie prasować.
Prasowanie z użyciem pary może spowodować nieodwracalne uszkodzenia.			

CZYSZCZENIE CHEMICZNE

	Profesjonalne chemiczne czyszczenie w tetrachloroetylenie i wszystkich niepalnych rozpuszczalnikach wymienionych dla symbolu F. Procsz normalny.
	Profesjonalne chemiczne czyszczenie w tetrachloroetylenie i wszystkich niepalnych rozpuszczalnikach wymienionych dla symbolu F. Procsz łagodny.
	Nie czyścić chemicznie.

Producent (importer, dystrybutor)



Adres kontaktowy: Poděbradská 260/59, Houbětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

www.caris.czcaris@caris.cz



DE

BENUTZERHANDBUCH – PFLEGE UND BEHANDLUNG VON TEXTILIEN

- Jedes Erzeugnis ist auf der Innenseite (oder in den Taschen) mit einer Lasche mit einer Anleitungsbeschreibung zur Behandlung und mit einer Beschreibung der Materialzusammensetzung ausgestattet.
- Halten Sie ohne Ausnahme diese aufgeführten Anweisungen ein, damit behält Ihr Produkt beständig die Form, Farbe und die Ware wird nie minderwertig.
- Innen wird empfohlen Ihr gekauftes Erzeugnis vor Nutzung lt. den angeführten Anweisungen zu waschen.
- Wir empfehlen alle Erzeugnisse links herum zu waschen, damit sie sich in der Waschmaschine nicht auflaufen (aufheulen, fesseln). Beim Trocknen in der Sonne beachten Sie, dass die Erzeugnisse weiter links herum gedreht bleiben, damit es nicht zum Ausbleichen kommt. Benutzen Sie immer Waschmittel, welches für helle oder dunkle Wäsche bestimmt ist (mit Bleichmittel für Whites und Color für Farbwäsche).
- Die Wäsche vor dem Waschen stets nach Farben trennen, Reißverschlüsse Schließen, evtl. trennen Sie empfindliche Textilien nach Verschleiß. Empfindliche Wäsche gibt man beim Waschen in ein Säckchen. Bei Gabe des Waschmittels direkt auf die Wäsche beachten Sie, dass es nicht klumpt (falls zwischen der Farbwäsche Waschmittelpäckchen zu lange aufliegt bleiben, kann diese übermäßige Waschmittelskonzentration zu leichten Beschädigungen führen).
- Bei Nutzung des Erzeugnisses beachten Sie, dass es nicht zum Verschleiß kommt (Reiben an groben Gegenständen u.ä.)
- Wenn die Kleidung durch Sport verschwitz ist, ist es notwendig sie sofort zu waschen oder zumindest in reines Wasser einzuschwenken.
- Wenn Sie Kleidung mit Aufschrift bügeln, vergewissern Sie sich ob die Aufschrift beschriftet oder aufgedruckt oder gefärbt ist. Aufgedruckte oder gefärbte Aufschrift dürfen Sie nicht überbügeln, ansonsten werden Sie sie ab. Wir empfehlen auch die gesamte Wäsche zu bügeln, sofern sie von links ohne Futter ist, damit auf der Kleidung keine glänzenden Stellen entstehen und es nicht zur Beschädigung der Aufschrift kommt.
- Falls Sie die Wäsche mit einem zu heißen Bügeleisen bügeln, kann dies zu versengtem Stoff oder zur Veränderung des Farbtones führen, deshalb immer vorher die Temperatur Ihres Bügeleisens an der Innenseite ausprobieren.
- Hinweis: Kleidungsstück das besteht aus einem feinen Fleece, bei empfindlichen Personen oder bei Personen mit Allergien unerwünschte Reaktionen hervorrufen kann.

SICHERHEITSHINWEISE/WARNING:

- Das Produkt muss für den Zweck verwendet werden, für den es hergestellt wurde.
- Wenn Sie gegen bestimmte Materialien allergisch sind, überprüfen Sie die Zusammensetzung des Stoffes.
- Nach Gebrauch umweltgerecht entsorgen.
- Wählen Sie die richtige Größe, zu enge oder zu weite Kleidung kann gefährlich sein.
- Dieses Erzeugnis kann kleine Bestandteile beinhalten – Gefahr des Verschluckens oder Einatmens.
- Vorsicht vor freihängenden Schnüren, es droht für Kinder Hängegefahr.
- Die Verpackung ist kein Spielzeug! Schützen Sie Kinder vor Überzug der Hülle über den Kopf.

Symbolerklärungen zur Pflege:

WASCHEN					
Max. Temp. 95°C Normalwaschung	Max. Temp. 60°C Normalwaschung	Max. Temp. 60°C Schonwaschung	Max. Temp. 40°C Normalwaschung	Max. Temp. 40°C Schonwaschung	Max. Temp. 40°C Wollwaschung
Max. Temp. 30°C Normalwaschung	Max. Temp. 30°C Schonwaschung	Max. Temp. 30°C Wollwaschung	Handwäsche Max. Temp. 40°C	Produkt nicht waschen.	

BLEICHEN	
Behandlung aller Oxidationsbleichmittel erlaubt	Produkt nicht bleichen

TROCKNEN IM TROMMELTROCKNER		
Das Produkt kann im Trommeltrockner getrocknet werden. Normal Temp.	Das Produkt kann im Trommeltrockner getrocknet werden. Niedrige Temp.	Das Produkt darf nicht im Trommeltrockner getrocknet werden.

BÜGELN			
Bügeln bei max. 200°C	Bügeln bei max. 150°C	Bügeln bei max. 110°C	Das Produkt darf nicht gebügelt werden.
Bügelbehandlung kann Damenschuhe verschaden			

CHEMISCHE REINIGUNG	
	Das Produkt kann professionell chemisch mit Tetrachlorethen und allen unter dem Symbol F aufgeführten Lösungsmitteln gereinigt werden. Vollreinigung
	Das Produkt kann professionell chemisch mit Tetrachlorethen und allen unter dem Symbol F aufgeführten Lösungsmitteln gereinigt werden. Schonreinigung
	Das Produkt darf nicht chemisch gereinigt werden

Nach Norm EN ISO 3758:2012 zur Bezeichnung für Pflege und Nutzung aufeinanderfolgender Symbole in Reihenfolge: Waschen, Bleichen, Trocknen, Bügeln und professionelle Textilpflege (chemische Reinigung).

Hersteller (Importeur, Vertreiber)



Kontaktadresse: Podbřadská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

www.caris.cz

caris@caris.cz



MANUEL D'UTILISATION – ENTRETIEN ET UTILISATION DES TISSUS

- Le revers (ou la poche) de chaque produit est muni d'une étiquette avec les consignes d'entretien et la description de la matière.
- Respecter d'abord ces consignes, elles vous permettront de garantir la forme et la couleur stables du produit et d'éviter toute détérioration.
- Avant d'utiliser le produit, il est recommandé de le laver en respectant les consignes indiquées.
- Nous recommandons de laver tous les produits à l'envers afin d'éviter les frottements dans la machine à laver (éclaircissement, peluches). Si vous séchez les produits au soleil, veillez à ce qu'ils soient à l'envers pour éviter l'éclaircissement. Utilisez toujours des lessives destinées au linge clair ou foncé (avec effet blanchissant pour le blanc et color pour les couleurs).
- Tirez toujours le linge avant de le laver selon les couleurs, fermez les fermetures éclair et séparez éventuellement tous les tissus qui craignent les frottements. Vous pouvez laver le linge sensible dans un sac de lavage. Si vous versez la lessive directement sur le linge, veillez à séparer tous les morceaux de lessive (si un morceau ne se dissout pas dans le linge couleur, cette concentration trop élevée peut légèrement endommager la couleur).
- Évitez les frottements lors de l'utilisation du produit (s'adosser contre des objets rêches, etc.)
- Si le vêtement est trempé de sueur, lavez-le immédiatement ou au minimum rincez-le à l'eau propre.
- Si vous repassez un vêtement avec une machine, vérifiez si cette dernière est boudée, collez ou colorée. Il est interdit de passer avec un fer à repasser sur une inscription collée ou colorée, faute de quoi elle sera endommagée. Nous recommandons de repasser tous les vêtements sans doublure à l'envers, afin de ne pas créer des endroits brillants sur les vêtements et éviter d'endommager l'inscription.
- Évitez d'utiliser un fer à repasser trop chaud, sinon, vous risquez de brûler le tissu ou de modifier la teinte. Par conséquent, testez toujours la température sur le revers du vêtement.
- Avertissement : cette tenue, qui est probablement faite d'une toison douce, provoque des effets indésirables chez les personnes sensibles.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ/AVERTISSEMENT

- Le produit doit être utilisé aux fins pour lesquelles il a été fabriqué.
- Si vous êtes allergique à certains matériaux, vérifiez la composition du tissu.
- Éliminer de manière écologique après utilisation.
- Choisissez la bonne taille, des vêtements trop serrés ou trop amples peuvent être dangereux.
- Ce produit peut contenir de petites parties – risque d'avalancement ou d'inspiration.
- Attention** aux ficelles qui pendent librement – risque de pendaison de l'enfant.
- Un emballage n'est pas un jouet ! Empêchez l'enfant de mettre le sac sur la tête.

Explication des symboles:

LAVAGE

Température maximale 95°C Lavage normal	Température maximale 60°C Lavage normal	Température maximale 60°C Lavage modéré	Température maximale 40°C Lavage modéré	Température maximale 40°C Lavage modéré	Température maximale 40°C Lavage très modéré
Température maximale 30°C Lavage normal	Température maximale 30°C Lavage modéré	Température maximale 30°C Lavage très modéré	Lavage à la main Température maximale 40°C	Interdit de laver le produit	

BLANCHISSEMENT

Authorisation d'utiliser tous les produits de blanchiment à oxydation.	Interdiction de blanchir le produit.

SECHAGE DANS LE SECHÉ-LINGE

Le produit peut être séché dans un sèche-linge. Température normale.	Le produit peut être séché dans un sèche-linge. Température inférieure.	Interdiction de sécher dans un sèche-linge.

REPASSAGE

Repassez à la température maximale de la surface de repassage de 200°C.	Repassez à la température maximale de la surface de repassage de 150°C.	Repassez à la température maximale de la surface de repassage de 110°C.	Interdiction de repasser.
Le repassage à la vapeur peut provoquer des endommagements irréversibles.			

NETTOYAGE CHIMIQUE

	Le produit peut être nettoyé chimiquement par un professionnel à l'aide du perchloréthylène et de tous les diluants indiqués sous le symbole F. Problème normal
	Le produit peut être nettoyé chimiquement par un professionnel à l'aide du perchloréthylène et de tous les diluants indiqués sous le symbole F. Problème modéré
	Interdit de nettoyer le produit à l'aide de produits chimiques.

Conformément à la norme EN ISO 3758:2012 relative au marquage des modes de nettoyage et en application de la succession de symboles dans l'ordre : lavage, blanchissement, séchage, repassage et nettoyage professionnel des textiles (nettoyage chimique).

Fabricant (importateur, distributeur)



Contact : Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic

www.canis.cz

canis@canis.cz

MANUAL DE USUARIO – MANTENIMIENTO Y TELAS USADAS

- Los productos cuentan en su interior (o el bolsillo) con una etiqueta con las instrucciones de mantenimiento y la descripción de los materiales.
- Observe estas instrucciones para mantener la forma y el color del producto a fin de evitar que se deteriore.
- Se recomienda lavar el producto antes del primer uso siguiendo las instrucciones.
- Se recomienda lavar los productos al revés para que no se rayen en la lavadora. Al secar al sol mantenga el producto del revés para evitar la flacidez. Use detergentes para prendas claras u oscuras (con efecto blanqueador en blanco y color sobre color).
- Antes de lavar, clasifique las prendas por color, cierre las cremalleras y separe las telas muy sensibles a la abrasión. La ropa delicada se puede lavar en la bolsa de lavandería. Al poner detergente en polvo directamente sobre la ropa, asegúrese de distribuir todos los grupos ya que estos pueden dañar los colores de una prenda si permanecen sin disolverse por demasiado tiempo.
- Al usar el producto, tenga cuidado de evitar abrasiones (apoyarse en objetos ásperos, etc.)
- Si las prendas están sudadas, lívelas de inmediato o enjuáguelas en agua limpia.
- Al planchar una prenda con estampado, compruebe si está pegado, cosido o teñido. No planche estampados pegados o teñidos, podrían dañarse. Se recomienda planchar toda la ropa del revés, si no tienen forro, para evitar que se formen lugares brillantes o se dañen los estampados.
- Una plancha demasiado caliente puede quemar la tela o cambiar los colores. Pruebe la temperatura de la plancha en el revés de los objetos.
- Advertencia: las prendas de tela polar pueden causar reacciones alérgicas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD/ADVERTENCIA:

- El producto debe utilizarse para el fin para el cual fue fabricado.
- Si es alérgico a determinados materiales, compruebe la composición del tejido.
- Deséchelo de forma respetuosa con el medio ambiente después de su uso.
- Elige la talla adecuada, la ropa demasiado ajustada o holgada puede ser peligrosa.
- El producto puede tener piezas pequeñas: riesgo de ingestión o inhalación.
- Cuidado con los cordones sueltos, pueden ahogar a un niño.
- El envase no es un juguete! No permita que los niños se pongan la bolsa en la cabeza.

Significado de los símbolos de tratamiento:

LAVADO

Temperatura máxima 95°C Proceso normal	Temperatura máxima 60°C Proceso normal	Temperatura máxima 60°C Proceso suave	Temperatura máxima 40°C Proceso normal	Temperatura máxima 40°C Proceso suave	Temperatura máxima 40°C Proceso muy suave
Temperatura máxima 30°C Proceso normal	Temperatura máxima 30°C Proceso suave	Temperatura máxima 30°C Proceso muy suave	Lavado a mano Temperatura máxima 40°C	El producto no debe ser lavado	

BLANQUEADO

Se permite el uso de todos los agentes de blanqueo oxidantes.	El producto no debe ser blanqueado.

SECADO EN SECADORA

El producto puede secarse en una secadora. Temperatura normal.	El producto puede secarse en una secadora. Temperatura baja.	El producto puede secarse en una secadora.

PLANCHADO

Planchado a una temperatura máxima de superficie de planchado de 200°C.	Planchado a una temperatura máxima de superficie de planchado de 150°C.	Planchado a una temperatura máxima de superficie de planchado de 110°C.	El producto no puede plancharse.
El vapor del planchado puede causar daños irreversibles.			

LAVADO QUÍMICO

	El producto puede limpiarse químicamente profesionalmente con tetracloroetano y todos los solventes listados bajo el símbolo F. Proceso normal.
	El producto puede limpiarse químicamente profesionalmente con tetracloroetano y todos los solventes listados bajo el símbolo F. Proceso suave.
	No limpiar en seco el producto.

Según EN ISO 3758: 2012 para marcar métodos de tratamiento y usar una secuencia de símbolos en el orden: lavado, blanqueo, secado, planchado o tratamiento profesional de textiles (limpieza en seco).

Fabricante (importador, distribuidor):



Dirección de contacto: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic
www.camis.cz camis@camis.cz



İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI – PARÇALARIN SAXLANMASI VƏ İSTİFADƏSİ

AZ

- Hər bir məhsul, məhsulun qısa istifadəsi (və ya çoxu) saxlanması və material tərkibinə spesifikasiyası ilə bağlı təlimatlar olan etiketlə təqdim edilir.
- Göstərilən təlimatlar məhsulun formasını və rəngini qorumaq və məhsulu köhnəlmədən qorumaq üçün qeyd-qətiyyət yerinə yetirilməlidir.
- Aldığınız məhsulların sözlərdən təlimatları uyğun yuyulması tövsiyə olunur.
- Bütün məhsulların köhnəlməsinə (yüngül ləkələr, tiffiklənmə) üçün işcrədən yuyunması tövsiyə edirik. Günəşdə qurudan zaman, məhsulun hava təsirinə məruz qalması üçün onu təs tədvin qeyvirməyi unutmuyun. Həmşə yüngül və ya tünd rəngli paltarlar üçün nəzərdə tutulmuş yuyucu tozlardan (ağ rəngli paltarlar üçün ağlənərlə effektivliksiz maddə olan yuyucu toz və rəngli paltarlar üçün isə rəngli paltarlar üçün yuyucu toz) istifadə edin.
- Paltarlar yuyulandan əvvəl həssas rəqlənmə uyğun əlövəgirdirli, zərərliyə bağlanmalı və mexaniki ağrəməyə həssas paltarlar ayırılmalıdır. Həssas paltarlar yuyucu tozdan istifadə edilməli qayğılanmalıdır. Yuyucu tozu birbaşa paltarın üzərinə səpmədən tozun hamısını toz halında olduqca diqqət yerinə (əgər yuyucu toz toplusu uzun müddət paltarla bağlı olumaması qəlası, tozun həddən artıq konsentrasiyası rəngə bir az zərər vura bilər).
- Paltarın istifadə edilməsinə onun mexaniki köhnəlməsinin (qabır obyektlərlə sıykməməli və s.) qarşısını alın.
- Kimyədən sonra paltar tərli olarsa, onları dərhal yuyun, ya da heç olmasa təmiz suda yuyulmaq lazımdır.
- Nisqələr və ya yarıdan olan paltarların istifadəsinə, onların paltarların üzərinə tikişlərin, yuyulmadığı və ya qəkiləyini yoxlayın. Yuyulmadığı və ya qəkiləyini nisqələr və ya yarıdan istifadə etməməli, əks halda onlar kəclənəcəklər. Paltar ləkələrin yaranmasını və nisqələrin və ya yarıların kəclənməsini qarşısını almaq üçün paltarları təs tədvin istifadəsi tövsiyə olunur, bu şərtlə ki, onların astarı olmasın olmasın.
- Ödəməyə qaynar ütdən istifadə etməklə paltarların ütdəməyə hazırlanmasında, materialı yandırma və ya rəngini dəyişə bilərsiniz. Buna görə də, həmişə ütdən temperaturunu əvvəlcə paltarın içəri hissəsinə istifadə etməklə yoxlanılmalıdır.

Qeyd: İncə toxulu parçadan hazırlanmış geyim həssasdır və ya allergiyası olan insanlarda azaolunmuş reaksiya yarada bilər.

TƏHLİFƏSİZLİK TƏLİMATI NƏBƏRDARLIQ

- Məhsul istehsal olunduğu maddə üçün istifadə ediləndir.
- Müəyyən materialları qarşı allergiyasız vərsa, parçanın tərkibini yoxlayın.
- İstifadə edildikdən sonra atəf mühitə uyğun şəkildə istifadəsi edin.
- Düzgün ölçü seçin, çox dar və ya boq geyimlər təhlükəli ola bilər.
- Bu məhsulda kiçik zərərliyə ola bilər - adını və ya məhsulunu təhlükəsiz.
- Boş və salımlıq bağlama olmasa yə vərənəyir - uşağın ağızına kimi ölmə təhlükəsi.
- Qablaşdırma materialı olmayan deyil! Övladınızın təbisi başına keçirməsinə icazə verməyin.

Paltara qulluq üçün işarələrin mənası:

YUMA					
Maksimal temperatur 95°C. Standart prosedür.	Maksimal temperatur 60°C. Standart prosedür.	Maksimal temperatur 60°C. Standart prosedür.	Maksimal temperatur 40°C. Standart prosedür.	Maksimal temperatur 40°C. Məhsul prosedür.	Maksimal temperatur 40°C. Ödəməyə istifadə prosedür.
Maksimal temperatur 30°C. Standart prosedür.	Maksimal temperatur 30°C. Məhsul prosedür.	Maksimal temperatur 30°C. Ödəməyə istifadə prosedür.	Qısa prosedür. Maksimal temperatur 40°C.	Məhsul yuyulmuşdur.	

AĞARTMA

İstehsal olunduğu ağartma maddəsinə istifadəsi icazə verilir.	Məhsul ağartılmamışdır.

BARABANLI QURUDUCUDA QURUTMA:

Məhsul barabanlı quruducuda qurudula bilər. Standart temperatur.	Məhsul barabanlı quruducuda qurudula bilər. Aşağı quruma temperaturu.	Məhsul barabanlı quruducuda qurudula bilər.

ÜTÜLMƏ

Ütünmə temperaturu 200°C. Məhsul temperaturunda ütülün.	Ütünmə temperaturu 150°C. Məhsul temperaturunda ütülün.	Ütünmə temperaturu 150°C. Məhsul temperaturunda ütülün.	Məhsul ütülünməlidir.

Bu əlaqəli işarələr qablaşdırma materialı olmayan qazara çıxarılmalıdır.

KİMYƏVİ TƏMİZLƏNMƏ

	Məhsul tərkibinə və F işarəsi əlaqəli göstərilən bütün təhlükələrdən istifadə edildikdə peşkar şəkildə kimyəvi təmizlənmə bilər. Standart prosedür.
	Məhsul tərkibinə və F işarəsi əlaqəli göstərilən bütün təhlükələrdən istifadə edildikdə peşkar şəkildə kimyəvi təmizlənmə bilər. Məhsul prosedür.
	Məhsul kimyəvi təmizlənmədən istifadə etməklə təmizlənməlidir.

EN ISO 3758: 2012 standartına uyğun olaraq aşağıdakı işarələr ardıcılıqla bu paltarlara qulluq işarələri nıqanılmalıdır: yuyulma, ağartma, qurutma, ütdülmə və parçaların peşkar qulluq (kimyəvi təmizlənmə).

İstəşatçılar (istəşatçılar, distribüterlər):



Əlaqəli ünvan: Podbřezská 260/59, Hřibutín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.

www.cemts.cz

cemts@cemts.cz



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА – ПОДДРЪЖКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ

- Всяко издана на опаката си страна (или в джоба) е снабдено с етикет с инструкции за грижа и описание на състава на материала.
- Спазвайте стриктно тези инструкции, така ще осигурите дрешка Ви да запази своите форма и цвят и да не загуби качеството си.
- Препоръчваме всяка издана да бъде изпирани обикновено наизма, за да се избегне протриване в пералната (избелване, поява на топки). Когато схватат на спане, дрешките трябва да остават обикновено наизма, за да избегне избелване. Винаги използвайте прахове за пране, предназначени за светло или за тъмно пране (с избелващ ефект върху бяло и цветен върху цветно).
- Преди пране винаги съгответните дрешки по цвят, затворете щипците, по възможност отделете тъканите податливи на протриване. Податливите дрешки се изпират в торбичка за пране. Ако изпирате праха директно върху прането, уверете се че сте премахнали всички буци на праха (ако и цветно пране остане прекалено дълго неравновесно буча прах, прекалената концентрация на праха може да промени цвета на дрешката).
- При използване на дрешка винаги гледате да не са сита да протриват (при оприне да предмети с груба повърхност и т.д.)
- Ако дрешка е мокра от пот след спортуване, тя трябва да се изпере или поне да се изплакне с чиста вода.
- Ако гледите дрешки с надпис, установете дали надписът е бродиран, залепен или щампован. Не гледате залепен или щампован надпис, в противен случай ще го повредите. Препоръчително е също да гледите обикновено наизма всяка дрешка, която е без подплата, за да избегнете лъскани места и да не повредите надписа.
- Ако гледите дрешка с прекалено гореща ютия, това може да причини изгаряне на плата или промяна на цвета, затова винаги проверявайте предпазителя върху омакото на плата температурата на Вашата ютия.
- Предупреждение: дрешка която е изработена от фино руно, може да причини нежелани реакции при чувствителни или алергични лица.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Продуктът трябва да се използва за целта, за която е произведен.
- Ако сте алергични към определени материали, проверете състава на тъканта.
- След употреба изхвърлете по екологичен начин.
- Изберете правилния размер, твърде тесните или широките дрешки могат да бъдат опасни.
- Този продукт може да съдържа малки части - опасност от поглъщане или вдъхване.
- Внимание за свободно играещи шутроне, опасност от задъхване на дете.
- Опаковката не е играчка! Не позволявайте на дете да слеза торбичката на главата си.

Значение на символите за грижа:

Максимална температура 95°C. Наръчно пране.	Максимална температура 60°C. Наръчно пране.	Максимална температура 60°C. Наръчно пране.	Максимална температура 40°C. Наръчно пране.	Максимална температура 40°C. Високоскоростно пране.	Максимална температура 40°C. Дълготрайно пране.
Максимална температура 30°C. Наръчно пране.	Максимална температура 30°C. Високоскоростно пране.	Максимална температура 30°C. Дълготрайно пране.	Ръчно пране. Максимална температура 40°C.	Прането на дрешка с избелване.	

ИЗБЕЛВАНЕ

Дрешка може да се избели с всички окисляващи избелващи вещества.	Избелването на дрешка с избелване.

СУШЕНЕ В СУШИЛНИЦА

Дрешка може да се суши в сушилница. Наръчно температурно.	Дрешка може да се суши в сушилница. Понижена температура на сушене.	Сушенето на дрешка в сушилница с избелване.

ГЛАДЕНЕ

Глад се при максимална температура до 200°C.	Глад се при максимална температура до 150°C.	Глад се при максимална температура до 110°C.	Гладенето на дрешка с избелване.
Гладенето с паричесто да причини подобрени повреди.			

ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ

	Дрешка може да се чисти химически с тетрафторетилен и всички разтворители, означени със символ F.
	Дрешка може да се чисти химически с тетрафторетилен и всички разтворители, означени със символ F.
	Химическо чистене на дрешка с избелване.

Съгласно стандарт EN ISO 3758:2012 за означението на начина на поддържане и използване на последователността от символи в следния ред: пране, избелване, сушене, гладене и професионална грижа за текстил (химическо чистене).

Производител (анонимен, дистрибутор)



Адрес за контакт: Podbřanská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.
www.camis.cz camis@camis.cz

UPUTSTVO ZA UPOTREBU – ODRŽAVANJE I UPOTREBA TEKSTIL

- Na okrajnosti strani (ili u džepu) svaki je proizvod označen uputstvima za njegov i opisom sastava materijala.
- Obavezno se pridržavajte ovih uputstava da biste očistili da je vaš proizvod u stalnom obliku i bojama i da roba ne bude oštećena na drugi način.
- Prije prve upotrebe, proizvod operi prema narednim uputstvima.
- Preporučujemo da se svi proizvodi peru izokrenuti tj. da unutarnja strana odjeće bude napolju kako se ne bi gubili u perilici (svjetlo, kvržice). Prilikom sušenja na suncu pazite da proizvodi budu okrenuti naglavačke kako ne bi došlo do promjene boje. Uvijek koristite sredstva za pranje rublja koja su namijenjena svjetlom ili tamnom rublju (s učinkom izbjeljivanja na bijelu boju, inače koristite sredstvo za obojeno rublje).
- Prije pranja uvijek sortirajte rublje prema bojama, zatvorite patenice zatvarače ili eventualno odvojite tekstil koji je vrlo osjetljiv na abraziju. Delikatno rublje može se prati u vrećici za rublje. Kad sipate prašak direktno na rublje, pripazite da podijelite sve kvržice praška (ako gredica praška ostane nenastopljena produgo između obojenog rublja, ova prekomjerna koncentracija praška može djelomično promijeniti boju).
- Pri korištenju proizvoda pazite da ne prouzročite abraziju (dodirivanjem grubo obrađenih predmeta i slično.)
- Ako je odjeća mokra od znoja, treba je odmah oprati ili barem isprati čistom vodom.
- Ako glačate odjeću s natpisima, provjerite je li natpis vezan, zalijepljen ili obojen. Nemojte glačati zalijepljeni i obojeni natpis jer će ga u protivnom uništiti. Preporučujemo i glačanje rublja bez obloga unutarnjom stranom prema gore kako bi se izbjegle mrlje i oštećenja navedenog natpisa.
- Ako rublje peglate na visokoj temperaturi, tkanina može izgorjeti ili promijeniti boju. Zato uvijek pokušajte unaprijed odabrati temperaturu vaše pegle probom peglana na okrenutoj strani rublja.
- Upozorenje: Odjeća proizvedena od finog fleeca može kod osjetljivih lica ili lica s alergijom izazvati neželjenu reakciju.

SIGURNOSNE INFORMACIJE/OPREZ:

- Proizvod se mora koristiti za svrhu za koju je proizveden.
- Ako ste alergični na određene materijale, provjerite sastav tkanine.
- Nakon upotrebe odložite na ekološki prihvatljiv način.
- Odaberite pravu veličinu, presjeka ili širina odjeća može biti opasna.
- Ovaj proizvod može sadržavati male dijelove - opasnost gutanja ili udisanja.
- Pazite na labave vrpce – postoji opasnost od ozljeda djece.
- Omotič nije igračka! Sprječite djetetu stavljanje vrpce na glavu.

Značenje simbola za njegu:

PRANJE					
Maksimalna temperatura 95°C. Normalan postupak.	Maksimalna temperatura 60°C. Normalan postupak.	Maksimalna temperatura 60°C. Blagi postupak.	Maksimalna temperatura 40°C. Normalan postupak.	Maksimalna temperatura 40°C. Blagi postupak.	Maksimalna temperatura 40°C. Vrlo blagi postupak.
Maksimalna temperatura 30°C. Normalan postupak.	Maksimalna temperatura 30°C. Blagi postupak.	Maksimalna temperatura 30°C. Vrlo blagi postupak.	Razno pranje. Maksimalna temperatura 30°C.	Ne prati proizvod.	

IZBJELJIVANJE

Moguća je primjena svih bijela na bazi oksidacije.	Nemojte bijeliti proizvod.

SUŠENJE U STROJU ZA SUŠENJE

Proizvod se može sušiti u stroju za sušenje. Normalna temperatura.	Proizvod se može sušiti u stroju za sušenje. Niska temperatura sušenja.	Nemojte sušiti proizvod u stroju za sušenje.

PEGLANJE

Peglanje pri maksimalnoj temperaturi povišine 200 °C.	Peglanje pri maksimalnoj temperaturi povišine 150°C.	Peglanje pri maksimalnoj temperaturi povišine 110°C.	Nemojte glačati proizvod.
Peglanje parom može uništiti superelastna tkanina.			

KEMIJSKO ČIŠĆENJE

	Proizvod se može profesionalno kemijski očistiti tetrakloretnom i svim otapalima navedenim pod simbolom F. Normalan postupak.
	Proizvod se može profesionalno kemijski očistiti tetrakloretnom i svim otapalima navedenim pod simbolom F. Blagi postupak.
	Proizvod se ne smije kemijski čistiti.

Prema standardu EN ISO 3758: 2012 za označavanje metoda obrade i korištenje niza simbola u redoslijedu: pranje, izbjeljivanje, sušenje, glačanje i profesionalna obrada tekstila (kemijsko čišćenje).

Proizvođač (importer, distributer):



Adresa za kontakt: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.

www.camis.cz

camis@camis.cz



DA

BRUGERMANUAL – EDLIGEHOVELSE OG BRUG AF TEXTILER

- Hvert produkt er mærket på vrangen (eller i hommen) med en etikette indeholdende instruktioner om pleje og en beskrivelse af materialets sammensætning.
- Det er vigtigt, at du følger disse instruktioner for at sikre, at dit produkt har en konstant form, farve og ikke bliver beskadiget.
- Det anbefales at vaske dit produkt inden brug ved at følge vaskinstruktionerne.
- Vi anbefaler at vaske alle produkter på vrangen for at undgå slitage i vaskemaskinen (blegning, klumper). Ved tørring i solen sørg for at produkter forbliver på vrangen for at undgå at det falmer. Brug altid vaskepulver, som er beregnet til lyst eller mørkt tøj (med optisk hvidt til lyst og color til farvet tøj).
- Sorter altid tøj før vask efter farve, kul lyslase, evt. sorter meget slidfolsomme tekstiler fra. Slidfolsomt tøj vaskes i vaskesonen. Når du struer vaskpulver direkte på tøj, sørg for at pulveriserer alle pulverklumper (hvis der forbliver uopløst pulverklumper i farvet tøj for lang tid, kan denne koncentration af vaskpulver potentielt beskadige farven).
- Når du bruger produktet, skal du sørge for at undgå slidtage (at læne sig på nu genstande osv.)
- Hvis tøj er gennemsvet efter sport, skal det enten straks vaskes eller i det mindste skylles i rent vand.
- Hvis du stryger tøj med plækfrift, find ud af om plækfriften er broderet, limet eller farvet på tøj. Limet og farvet plækfrift må ikke stryges, ellers bliver den ødelagt. Vi anbefaler også at stryge alt tøj uden foringen på vrangen, for at undgå skinnende pletter og ødelæggelse af plækfriften.
- Hvis du stryger tøj med et for varmt strygejern, kan du forårsage stoffet eller forårsage ændring af farvesancer. Kontrollér derfor altid på forhånd dit strygejerns temperatur på mærkaten i fleje.
- Bemærk: Tøj lavet af fin fleec kan forårsage en uønsket reaktion hos følsomme personer eller allergikere.

SIKERHEDSOPLYNINGER/ADVARSEL:

- Produktet skal bruges til det formål, det er fremstillet til.
 - Hvis du er allergisk over for visse materialer, skal du kontrollere stoffets sammensætning.
 - Bortkaf på en miljøvenlig måde efter brug.
 - Vælg den rigtige størrelse, for stramt eller løst tøj kan være farligt.
 - Dette produkt kan indeholde små dele - risiko for indtagelse eller indånding.
- Pas på løstlængende snore, risiko for kvædning af hals.
- Emballage er ikke legetøj! Beskyt børn mod at trække posen over hovedet.

Betydning af symboler for pleje:

VASK					
Maksimal temperatur 95°C Normal procedure	Maksimal temperatur 60°C Normal procedure	Maksimal temperatur 60°C Normal procedure	Maksimal temperatur 40°C Normal procedure	Maksimal temperatur 40°C Normal procedure	Maksimal temperatur 40°C Mager rensnings procedure
Maksimal temperatur 30°C Normal procedure	Maksimal temperatur 30°C Normal procedure	Maksimal temperatur 30°C Mager rensnings procedure	Håndvask Maksimal temperatur 40°C	Produktet må ikke vaskes	

BLEGNING

Det er tilladt at bruge ødelæggende blegemidler	Produktet må ikke bleges

TØRRING

Produktet må tørres i tørretumbler Normal temperatur	Produktet må tørres i tørretumbler Lav temperatur	Produktet må ikke tørres i tørretumbler

STRYGNING

Strygning ved maksimal temperatur af strygepladen på 200 °C	Strygning ved maksimal temperatur af strygepladen på 150 °C	Strygning ved maksimal temperatur af strygepladen på 110 °C	Produktet må ikke stryges
Højstrygning kan forårsage irreversibel skade			

KEMISK RENSNING

	Produktet kan renses professionelt kemisk med tetrachlorethen samt alle opløsningsmidler, der er anført under symbolet F. Normal procedure
	Produktet kan renses professionelt kemisk med tetrachlorethen samt alle opløsningsmidler, der er anført under symbolet F. Normal procedure
	Produktet må ikke renses kemisk

I henhold til EN ISO 3758:2012 til mærkning af behandlingsmetoder og brug af en række af symboler i rækkefølgen: vask, blegning, tørring, strygning og professionel behandling af tekstiler (kemisk rensning).

Producent (leverandør, distributør):



Kontaktadresse: Podbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.

www.camis.cz

camis@camis.cz





EL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

- Κατά προϊόν είναι στην οπίσθια ετικέτα (ή στην ετικέτα) υποδεικνυόμενο με εικονίδια με οδηγίες για την περιποίηση και την αποθήκευση της σύνθεσης του υφάσματος.
- Ομοιοεπίσημοι τρεχούμενοι ή αναγραφόμενοι οδηγοί, θα εξαρτηθούν στο προϊόν σας μόνον σχήμα, χρώμα και το εμπορεύμα δεν θα αλλάξουν.
- Το προϊόν των αγοράστέων συνιστάται πριν τη χρήση να ελεγχθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Συνιστάται όλα τα προϊόντα να πλένονται ανάστροφα, για να μη γδαρθούν στο πλυντήριο (γίνονται φασκάλια, γρατίδα). Κατά το πλέξιμο στον ήλιο, βιβιωθείτε ότι τα προϊόντα παραμένουν εύκολα για να αποφευχθεί η αλλοίωση του χρώματος. Να χρησιμοποιείτε πάντα σαπόνι πλυσίματος που έχουν σχεδιαστεί για φασκάλια ή υφασμάτινα ρούχα (με λευκαντικό απολίπωμα για τα λευκά και color για τα έγχρωμα).
- Πάντα να ταξινομείτε τα ρούχα πριν το πλύνσιμο σύμφωνα με τα χρώματα, να κλείνετε τα φερμουάρ ή να διαχωρίζετε τα υφάσματα που είναι ενισχυμένα στην τριφή. Τα ενισχυμένα ρούχα μπορούν να πλύνουν στη σκούφα πλυσίματος. Όταν ξεκαίετε τη σκούφα απευθείας στα ρούχα, βιβιωθείτε ότι έχετε διαχωρίσει όλα τα κομμάτια της σκούφας (είν μεταξύ των έγχρωμων ρούχων απευθείας χρωδία της σκούφας για πολύ χρόνο αδειάζει, μπορεί αυτή η υπερβολική συμπίεση της σκούφας να βλάψει ελαφρώς το χρώμα).
- Κατά τη χρήση του προϊόντος να αποφευχθεί η τριφή (στήθια) σε γενικά επιλεγμένα αντικείμενα κ.λπ.)
- Εάν τα ρούχα είναι υφασμένα από τον ατμόσφαιρα, πρέπει να ελεγχθούν ή το αδειάζουν να ξαπλώσουν σε καθαρό νερό.
- Εάν υπάρχουν ρούχα με εταγρή, βιβιωθείτε ότι η εταγρή είναι κοσμητική ή ελκυστική ή έγχρωμη. Καλλωπίζονται και έγχρωμη εταγρή δε μπορείς αν σπείρουν, διαχωρίζεται με την καταστήματα. Συνιστάται επίσης το σπείρμα όλων των ρούχων χωρίς ρούχα απόδομα, για να αποφευχθούν στα ενδύματα τα γρατίδα σημεία και να μη καταστήματα η εταγρή.
- Εάν υπάρχουν τα ρούχα με πολύ ζώο σπείρμα, μπορεί να συμβεί κίνηση του υφάσματος ή αλλαγή της χρωματικής απόδοσης, γι' αυτό πάντα ας τον πλύνει να δοκιμάζει τη θερμοκρασία του σπείρμα σας στην οπίσθια όψη.
- Συμπεριλαμβανομένου του αυτό είναι κατασκευασμένο από λεπτό υφάσμα fleece, μπορεί να προκαλέσει αν ενισχυθεί ή αλλαγή άτομα ανατομήματα αντιδράσεις.

ΠΑΡΟΡΟΦΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε.
- Εάν είναι αλλεργικοί σε ορισμένα υλικά, ελέγξτε τη σύνθεση του υφάσματος.
- Αποφύγετε με τρόπο φάλο που το περιβάλλον μετά τη χρήση.
- Επιλέξτε το σωστό μέγεθος, τα πολύ στενά ή φορετά ρούχα μπορεί να είναι επικίνδυνα.
- Το προϊόν προϊόν μπορεί να περιέχει μικρά κομμάτια - κινδύνος κατάποσης ή εισπνοής.
- Προσοχή στα ελαφρά κρεμασμένα κορόνια, απλά κρέμασμα παιδιού.**
- Η συσκευασία δεν είναι παγίδα! Αποφύγετε στο παιδί να τοποθετεί τη συσκευή στο κεφάλι.

Σημασία των συμβόλων για την περιποίηση:**ΠΛΥΣΙΜΟ**

Μέγιστη θερμοκρασία 95°C. Κανονική διαδικασία	Μέγιστη θερμοκρασία 60°C. Κανονική διαδικασία	Μέγιστη θερμοκρασία 60°C. Ελαφρά διαδικασία	Μέγιστη θερμοκρασία 40°C. Ελαφρά διαδικασία	Μέγιστη θερμοκρασία 40°C. Ελαφρά διαδικασία	Μέγιστη θερμοκρασία 40°C. Ελαφρά διαδικασία
Μέγιστη θερμοκρασία 30°C. Κανονική διαδικασία	Μέγιστη θερμοκρασία 30°C. Κανονική διαδικασία	Μέγιστη θερμοκρασία 30°C. Ελαφρά διαδικασία	Πλύσιμο στο χέρι Μέγιστη θερμοκρασία 40°C	Το προϊόν δεν επιτρέπεται να πλένεται	

ΑΣΤΡΕΥΣΗ

Επιτρέπεται η χρήση όλων των υφασμάτων μέσω αστρεψής.	Το προϊόν δεν επιτρέπεται να αστρεφτεί.

ΣΗΡΑΝΣΗ ΣΕ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

Το προϊόν μπορεί να στεγνώσει σε στεγνωτήριο ρούχων. Κανονική θερμοκρασία.	Το προϊόν μπορεί να πλένεται σε στεγνωτήριο ρούχων. Χαμηλή θερμοκρασία (30°C).	Το προϊόν δεν επιτρέπεται να πλένεται σε στεγνωτήριο ρούχων.

ΣΙΑΣΤΕΡΙΑ

Σιδερώστε κατά τη μέγιστη θερμοκρασία της παγωγής σιδερώματος 200°C.	Σιδερώστε κατά τη μέγιστη θερμοκρασία της παγωγής σιδερώματος 150°C.	Σιδερώστε κατά τη μέγιστη θερμοκρασία της παγωγής σιδερώματος 110°C.	Το προϊόν δεν επιτρέπεται να σιδερωθεί.
Το σιδερώμα με ατμό μπορεί να προκαλέσει μη καταστήματα καταστήματα.			

ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

	Το προϊόν μπορεί να καθαριστεί επαγγελματικά χημικά με τη βοήθεια των δεικτών αναγραφόμενων στο σημείο F. Κανονική διαδικασία.
	Το προϊόν μπορεί να καθαριστεί επαγγελματικά χημικά με τη βοήθεια των δεικτών αναγραφόμενων στο σημείο F. Ελαφρά διαδικασία.
	Το προϊόν δεν επιτρέπεται να καθαρίζεται χημικά.

Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 3758:2012 για τη σήμανση των τρόπων περιποίησης και κατά τη χρήση της ακολουθίας συμβόλων σε σειρά: πλύνσιμο, άσπρωση, ξήρανση, σιδερώμα και επαγγελματική περιποίηση των υφασμάτων (χημικός καθαρισμός).

Κατασκευαστής (παραγωγός, διανομέας):



ισχύουσα εταιρεία: Podřbradská 260/59, Houbětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

www.canis.czcanis@canis.cz

KASUTUSJUHE – TEKSTIILIDE HOOLDAMINE JA KASUTAMINE

- Iga toote puhastamisel (või laskes) on oluline hooldusjuhiste ja materjali koostisega.
- Pidage neist juhistest kindlalt kinni, sest nii säilib toote kuju ja värvus ning toode ei saa kahjustada.
- Ostetud toode on soovitatav enne kasutamist vastavalt juhistele läbi pesta.
- Soovitame pesta kõiki tooteid pühempidi, et vältida nende kulumist (heledaks ja topiliseks muutumist) pesumasinas. Pääskes käes kuivatamisel jälgige plekkimise vältimiseks, et toode oleksid pühempidi. Kasutage alati heledale või tumedale pesule mõeldud pesupulbreid (valge pesu puhul valgendavaid ja värvilise pesu puhul värvistugevaid Color).
- Enne pesemist sortige pesu värvide järgi, pange kinni lahad ja eraldage väga õrn pesu, mis ei talu hõõrdumist. Õrna pesu peske pesukotis. Pulbri puistamisel otse pesule jälgige, et kõik tikid saaksid peenestatud (kui värvilise pesu hulka jääb liiga kauaks mõni lahustatav materjal, võib pulbri seltine liiga suur kontsentratsioon värvile veidi kahjustada).
- Toote kandmisel jälgige, et see ei hõõrduks (karedate esemetega tootmisel jne).
- Kui rõivad lagistatakse spetsimisel lihts, tuleb need kas kohe ära pesta või vähemalt puhta veega lihts loputada.
- Tekstiga rõivaste triikimisel kontrollige, kas tekst on peale tikitud, kleebitud või värvitud. Kleebitud ja värvitud teksti ei tohi lihts triikida, sest muidu saab see kahjustada. Soovitame ka kühki voodratta esemaid triikida pühempidi, et seile ei tekiks lihtsavaid kohti ja tekstid ei saaks kahjustada.
- Kui te triigite pesu liiga kuumas triikrauaga, võib kangas kõrvetada saada või muundada värvitoon. Seetõttu proovige triikraua temperatuuri alati kõigepealt eseme pühempidi poolt.
- Tähelepanu! riietesse mis on valmistatud pehmetest fliisist, võib tundlikest inimestel või allergikutel põhjustada soovimatu reaktsiooni.

OHUTUSTEAVE/HOIAUS!

- Toodet tuleb kasutada otstarbel, milleks see on valmistatud.
- Kui olete teadnud materjalide süttis allergiline, kontrollige kangas koostist.
- Kõrvaldage pärast kasutamist keskkonnasõbralikult viisil.
- Vali õige suurus, liiga kitsad või lahtised riided võivad olla ohtlikud.
- See toode võib sisaldada väikesi osi – allaneelamise või hingamisteedesse sissehingamise oht.
- Ettevaatust! vahuti rippuvate nõudega, eelnevalt lapse pöösime oht!
- Pakend ei ole mürgine! Ärge hahuge lapsel kotti pähke panna.

Hooldussümbolite tähendused

PESEMINE					
Maksmatav temperatuur 95 °C. Normaalne pesu.	Maksmatav temperatuur 60 °C. Normaalne pesu.	Maksmatav temperatuur 60 °C. Õrn pesu.	Maksmatav temperatuur 40 °C. Normaalne pesu.	Maksmatav temperatuur 40 °C. Õrn pesu.	Maksmatav temperatuur 40 °C. Väga õrn pesu.
Maksmatav temperatuur 30 °C. Normaalne pesu.	Maksmatav temperatuur 30 °C. Õrn pesu.	Maksmatav temperatuur 30 °C. Väga õrn pesu.	Käsitsemine Maksmatav temperatuur 40 °C.	Toode ei tohi põletada.	

VALGENDAMINE

Kahustid kõigi tootmisega pesuvärvidele kasutamiseks.	Toode ei tohi valgendada.

TRUMMELKUIVATIS KUIVATAMINE

Toode võib trummelkuivatus kütetada. Normaalne temperatuur.	Toode võib trummelkuivatus kütetada. Mäda temperatuur.	Toode ei tohi trummelkuivatus kütetada.

TRIIKIMINE

Triikimine triikrauga, mille tulla temperatuur on kuni 200 °C.	Triikimine triikrauga, mille tulla temperatuur on kuni 150 °C.	Triikimine triikrauga, mille tulla temperatuur on kuni 110 °C.	Toode ei tohi triikida.
Asetage triikimine: viht toode põlvkõnnuhooldus kahjustada.			

CHEMICKÉ ČISTĚNÍ

	Toode võib professionaalset puhastada triikivõimeldi ja kõlgi etanohli F all loetud lahustitega. Normaalne viis.
	Toode võib professionaalset puhastada triikivõimeldi ja kõlgi etanohli F all loetud lahustitega. Õrn viis.
	Toode ei tohi kemikaalidega puhastada.

Vastavalt standardile EN ISO 3758:2012 esitatakse hooldusjuhiste sümbolid sellises järjekorras: pesemine, valgendumine, kuivatamine, triikimine ja tekstiilide professionaalne hooldamine (keemiline puhastamine).

Tootja (maaletooja, edasimüüja)



Kontaktadress: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic

www.canis.cz

canis@canis.cz

KÄYTTÖOHJE – Tekstiilien huolto ja käyttö

- Jokaisen tuotteen vuoripuolella (tai takana) on koostumus- ja hoito-ohjelappu.
- Ohjeita on noudatettava tarkasti, siten tuote säilyttää muotonsa ja värinsä eikä huonone millään tavalla.
- Ostamasi tuote suositellaan pestäväksi ohjeiden mukaisesti ennen ensimmäistä käyttöä.
- Suosittellemme pesemään kaikki tuotteet käännettyinä nurin päin, etivät ne pesukoneessa naarmuuntuisi (haalistuminen, suppyrtyminen). Jos kuivatut tuotteita auringossa, pidi huolen siitä, että tuote jää käännettyksi nurin päin haalistumisen ehkäisemiseksi. Käytti aina vaaleille tai tummille vanteille tarkoitettua pyykkipesuainetta (valkaisuaine valkaisu ja onloir väreille varten).
- Etoteite pyykkit varten pesustella ennen pesua, viedä kiinni vesoketjut, tarpeen ollessa otta pois hyvin herkkä tekstiilit. Herkkä tekstiilit laitetaan pesukoneeseen pesupussissa. Jos laitat pesupulveria suoraan pyykkien päälle, muustele kaikki pulverin mahdolliset kokkarat (jos värillisen pyykin keskelle jää pulverikokkarat liian kauan lukenematta, voi se tummella värillä vähän).
- Tuotetta käytettäessä yrittä välttää sen naarmuuntumista (nojaamista kärkeä esineitä vastaan jee.).
- Jos vante on urheilun jälkeen mikä hiesi, se on heti pestävä tai ainakin huuhdeltava puhtaus vedellä.
- Jos silitt vanteita, jossa on tekstiä, tarkista, onko teksti omeltu, painuttu tai värityt. Painettua tai värityttä tekstiä ei saa silittää, muuten se tummelta.
- Suosittellemme myös silittää kaikki vuorettomat pyykkit nurjalta puolelta kiillon ja silitysjäljen välttämiseksi.
- Jos silitt tuotteita liian kuumaa silitysasetusta käyttäen, voi tekstiili palaa tai muuttua väriltään, kokeile siksi aina raodan kuumausta etukäteen tuotteen huomaamattomissa kohdissa.
- Huomautus: vante joka on valmistettu hienosta fleecestä, voi herkällä henkilöllä tai allergikoilla aiheuttaa ei-toivottuja reaktioita.

TURVALLISUUSTIEDOT/VAROITUS:

- Tuotetta tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on valmistettu.
- Jos olet allerginen joillekin materiaaleille, tarkista kankaan koostumus.
- Häivä ympäristöystävällisellä tavalla käytön jälkeen.
- Valitse oikea koko, liian tiukat tai löysät vaatteet voivat olla vaarallisia.
- Tämä tuote voi sisältää pieniä osia – varoitekiit netyhniä tai hengitystyini.
- Varo** vapaasti rokkuvaa muoria – lapsen hirttimisen vaara.
- Pakkaus ei ole leikkiesine! Älä anna lapsen laittaa pussia päähänsä.

Huolto-ohjesymbolien merkitys:

PESU					
Lämpötila enintään 95°C Normaaliohjelma	Lämpötila enintään 60°C Normaaliohjelma	Lämpötila enintään 60°C Värisävyjen ohjelma	Lämpötila enintään 40°C Normaaliohjelma	Lämpötila enintään 40°C Värisävyjen ohjelma	Lämpötila enintään 40°C Tummien värisävyjen ohjelma
Lämpötila enintään 30°C Normaaliohjelma	Lämpötila enintään 30°C Värisävyjen ohjelma	Lämpötila enintään 30°C Tummien värisävyjen ohjelma	Käsinpesu. Lämpötila enintään 40°C	Tuotetta ei saa pestä.	

VALKAISU	
Valkaisu sallittu kaikissa hoitovaihtoissa käytössä.	Valkaisu kielletty.

RUMPUKUIVAUS		
Vante voidaan kuivata kuivaustelineessä. Normaali lämpötila.	Vante voidaan kuivata kuivaustelineessä. Alhaisempi lämpötila.	Rumpukuivaus kielletty.

SILITYS			
Silityslämpötila enintään 200°C.	Silityslämpötila enintään 150°C.	Silityslämpötila enintään 110°C.	Silitys kielletty.
Silitysöljy voi aiheuttaa pesuaineenauksen tukokseja.			

KEMIAALLINEN PESU	
	Tuote voidaan pestä pesuaine kemiallisesti vahvistetuilla ja kaikilla F-symbolilla alfa mainituilla laimennuksilla. Normaaliohjelma.
	Tuote voidaan pestä pesuaine kemiallisesti vahvistetuilla ja kaikilla F-symbolilla alfa mainituilla laimennuksilla. Värisävyjen ohjelma.
	Kemiallinen pesu kielletty.

Standardin EN ISO 3758:2012 mukaisesti, joka määrittää ylläpidon menetelmien merkinnät seuraavassa järjestyksessä: pesu, valkaisu, kuivatus, silitys ja kankaiden ja vaatteiden ammattimainen huolto (kemiallinen pesu).

Valmistaja (maahantuoja, tukkumyyjä)



Yhteydet: Poděbranská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic

www.canis.cz

canis@canis.cz

UPUTE ZA UPOTREBU – ODRŽAVANJE I KORIŠTENJE TEKSTILA

- Svaki proizvod je na polednici (ili u džepu) opremljen naljepnicom s uputama za njego i opisom sastava materijala.
- Bezuvjetno poštuju sve naznačene upute, pobrinite se da vaš proizvod ima stalni oblik i boju te roba nikako neće biti poništena.
- Proizvod koji ste kupili preporučeno je prije uporabe oprati prema naznačenim uputama.
- Sve proizvode preporučamo prati naopako da se u perilici ne oštete (ne postanu svjetliji, ne stvaraju mrlje). Prilikom sušenja na suncu provjerite da li su proizvodi okrenuti naopako da se ne opteži izbjeljivanje. Uvijek koristite prašak za pranje namijenjen za svjetlo ili tamno rublje (s učinkom izbjeljivanja za bijelo i u boji za sarenje).
- Prije pranja rublje uvijek raspoređite prema boji, zatvorite patentne zatvarače, po potrebi odvojite tkaninu vrlo osjetljivu na habanje. Osjetljivo rublje perite u većici za pranje. Kada pršak stavljate izravno na rublje, pazite da se svu gredice praška raspuste (ako se između lazanog ruba gredica praška prilično dugo zadržati ne raspasne, takva koncentracija praška može manje oštetiti boju).
- Tijekom korištenja proizvoda vodite brigu da ne dolazi do oštećenja (naštanjajući se na grubo obrađene predmete i sl.).
- Ako je odjeća od znoj najlaj sporta, potrebno ju je oprati ili barem ispirati u čistoj vodi.
- Ako glačate odjeću s natpisom, provjerite da li je natpis izvezen, tisnjen ili je obojeni. Lijepljeni i obojeni natpisi se ne smiju glačati, inače će se uništiti. Također preporučamo sve rublje koje je bez podstave glačati naopako, kako bi se na odjeći ne stvarala sjajna mjesta i ne oštetili natpisi.
- Ako rublje glačate prilično vrućim glačalom, to može uzrokovati paljenje tkanine ili promjena nijanse boje, stoga uvijek najprije na polednici isprobajte temperaturu glačala.
- Upozorenje: odjeća koji je izrađeno od finog fleec-a kod osjetljivih osoba ili alergičara može produditi nepoželjnu reakciju.

OPOMENA:

- Proizvod se mora koristiti u svrhu za koju je proizveden.
- Ako ste alergični na određene materijale, provjerite sastav tkanine.
- Nakon upotrebe odložite na cokoliko prihvatljiv način.
- Odaberite pravu veličinu, presaka ili široka odjeća može biti opasna.
- Ovaj proizvod može sadržati manje dječije - opasnost od gutanja ili udisanja.
- Pažnja** na slobodno viseće uzece, prijeti vješanje djeteta.
- Omet nije igračka. Ne dopustite da dijete stavlja vrećicu na glavu.

Značenje simbola za njegovanje:

PRANJE					
Maksimalna temperatura 95°C. Normalan postupak.	Maksimalna temperatura 60°C. Normalan postupak.	Maksimalna temperatura 60°C. Blagi postupak.	Maksimalna temperatura 40°C. Normalan postupak.	Maksimalna temperatura 40°C. Blagi postupak.	Maksimalna temperatura 40°C. Vrlo blagi postupak.
Maksimalna temperatura 30°C. Normalan postupak.	Maksimalna temperatura 30°C. Blagi postupak.	Maksimalna temperatura 30°C. Vrlo blagi postupak.	Bezno pranje. Maksimalna temperatura 40°C.	Proizvod se ne smije prati.	

IZBJELJIVANJE

Dopušteno je koristiti cca oktaedričnu natrijsku za izbjeljivanje.	Proizvod se ne smije izbjeljivati.

SUŠENJE U BUBANJ SUŠILICI

Proizvod se smije sušiti u bubnjoj sušilici. Normalna temperatura.	Proizvod se smije sušiti u bubnjoj sušilici. Niska temperatura sušenja.	Proizvod se ne smije sušiti u bubnjoj sušilici.

GLAČANJE

Glačati na maksimalnoj temperaturi prevodna glačanja 200°C.	Glačati na maksimalnoj temperaturi prevodna glačanja 150°C.	Glačati na maksimalnoj temperaturi prevodna glačanja 100°C.	Proizvod se ne smije glačati.
Glačanje parom može uništavati nepropusne tkanine.			

KEMIJSKO ČIŠĆENJE

	Proizvod se može profesionalno čistiti čistim tetrahlorometanom i sa svim omjerima navođenim pod simbolom F. Normalan postupak.
	Proizvod se može profesionalno čistiti čistim tetrahlorometanom i sa svim omjerima navođenim pod simbolom F. Blagi postupak.
	Proizvod se ne smije kemijski čistiti.

Sukladno normi EN ISO 3758:2012 za označivanje načina njegovanja te koristeći redoslijed simbola u nizu: pranje, izbjeljivanje, sušenje, glačanje i profesionalna briga o tekstilu (kemijsko čišćenje).

Proizvođač (uvoznik, distributer)



Kontakt adresa: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic

www.canis.cz

canis@canis.cz



HU

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV–TEXTIL KEZELÉSI ÉS ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ

- Minden termék hátoldalán (vagy zsebében) egy ápolási útmutató és anyagösszetétel tartalmazó címke található.
- Felhívulni tartja be az ezen felhívulter utasításokat, egyedül így biztosíthatja a termék állandó formáját és színt, valamint hogy a termék állaga más módon sem romlik.
- Első használat előtt ajánlott az újonnan megvásárolt terméket kimosni.
- Ajánlott minden terméket kifőrdvára mosni, csöklenteve ezzel a mosógép belüli kopást (kifakulást, bolyhosodást). Napon szárítás esetén ügyeljen arra, hogy a termékek továbbra is ki legyenek fordítva, megelőzendő ezzel a kifakulásukat. Minden esetben világos vagy sötét ruhákhoz színt mosdport használjon (fehérítő hatását a fehér és színt a színes ruhákhoz).
- Mosás előtt mindig csoportosítsa színek szerint a ruhákat, húzza fel a cipőzárat, esetleg tegye külön a cipőszára különösen érzékeny darabokat. Az érzékeny ruhákat mosáskorban mosva. Ha a mosdport közvetlenül a ruhára szórja, ügyeljen a mosdport alkotó szög szétmorrzsolására (ha a színes ruhára túlságosan sokáig hatnak a fel nem oldott mosdport szögök, túlsó koncentrációjaiknak köszönhetően enyhén károsíthatják a színeket).
- A termék használata során ügyeljen megelőzni a kopást (durva felületi tárgyakkal támaszkodás, stb.)
- Ha a ruhánál sportolás következtében át van izzadva, vagy azonnal mossa ki, vagy legalább ártassa be tiszta vízbe.
- Ha feliratot ruhánál vasal, először lássa le, hogy a felírat varrott, ragasztott vagy festett kivétel. A ragasztott és a festett felíratok vasalása tilos, ellenkező esetben megsemmisülnek. A fésyes részek kialakulásának, valamint a felírat megsemmisülésének elkerülése érdekében ajánlott minden belső nélkül ruhadarabot kifőrdvára vasalni.
- Ha a ruhánál túl forró vasalóval vasolja, az anyaga megéghet, vagy megváltozhat a színe. Ezért minden esetben előző kifőrdott ruhán próbálja ki a vasaló hőmérsékletét.
- Figyelem: a ruha amely finom fleccre anyagból készült, érzékeny, illetve allergia személyek esetében nemkívánatos reakciót idézhet elő.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK/VIGYÁZAT:

- A termék arra a célra kell használni, amelyre gyártottak.
- Ha allergia bizonyos anyagokra, ellenőrizze az anyag összetételét.
- Használat után környezetbarát módon ártalmatlanítsa.
- Válassza ki a megfelelő méretet, mert a túl szűk vagy bő ruha veszélyes lehet.
- A termék apró részeket tartalmazhat - lenyelés vagy belélegzés veszélye.
- Vigyázat a szabadon lógó zsinórokra, amelyek a kisgyermek számára fulladásveszélyt jelenthetnek.
- A csomagolás nem játékszer. Ne engedje, hogy a gyermekek a zacskót a fejére húzza.

Kezelési és ápolási szimbólumok:

MOSÁS					
Maximális hőmérséklet 95°C. Standard eljárás.	Maximális hőmérséklet 60°C. Standard eljárás.	Maximális hőmérséklet 60°C. Általános eljárás.	Maximális hőmérséklet 40°C. Standard eljárás.	Maximális hőmérséklet 40°C. Általános eljárás.	Maximális hőmérséklet 40°C. Fokozott kíméleti eljárás.
Maximális hőmérséklet 30°C. Standard eljárás.	Maximális hőmérséklet 30°C. Általános eljárás.	Maximális hőmérséklet 30°C. Fokozott kíméleti eljárás.	Kézi mosás. Maximális hőmérséklet 40°C.	A termék tiszta mosás.	

FEHÉRÍTÉS

Bármilyen oxidáló fehérítő készítmény használata megengedett.	A termék tiszta fehérítés.

SZÁRÍTÓGÉPES SZÁRÍTÁS

A termék függőleges szárítógépes szárításra. Normál hőmérséklet.	A termék függőleges szárítógépes szárításra. Alacsonyabb szárítási hőmérséklet.	A termék függőleges szárításra tilos.

VASALÁS

A vasalófelület legmagasabb megengedett vasalási hőmérséklete 200°C.	A vasalófelület legmagasabb megengedett vasalási hőmérséklete 150°C.	A vasalófelület legmagasabb megengedett vasalási hőmérséklete 110°C.	A termék tiszta vasalás.
A gőztől vasalás visszafordításának elkerülése érdekében a terméknek.			

VEGYI TISZTÍTÁS

	A termék csak szűrt vegyi tisztítószerekkel tisztítható és bármilyen F jelű oldószer használható. Standard eljárás.
	A termék csak szűrt vegyi tisztítószerekkel tisztítható és bármilyen F jelű oldószer használható. Általános eljárás.
	A termék vegyi tisztításra tilos.

Az ápolási módok jelölését szabványos EN ISO 3758:2012 szabvány szerint és a következők sorrendben alkalmazott szimbólumokkal: mosás, fehérítés, szárítás, vasalás és professzionális textiltisztítás (vegyi tisztítás).

Gyártó (importőr, forgalmazó)



Kapcsolattartási cím: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic

www.canis.cz

canis@canis.cz



**MANUALE D'USO – MANUTENZIONE E UTILIZZO DEI TESSUTI**

- Ogni prodotto è munito sul retro (o nella tasca) di un'etichetta recante le istruzioni per il trattamento e la descrizione della composizione del materiale.
- Rispettare pedissequamente queste istruzioni per assicurarsi che il prodotto mantenga forma e colore costanti evitando danni alla merce.
- Si consiglia di lavare il prodotto da Lei acquistato prima dell'uso secondo le istruzioni indicate.
- Si consiglia di lavare tutti i prodotti al rovescio in modo che non sfregino in lavatrice (sbiancamento, grumi). Quando si asciuga al sole assicurarsi che i prodotti rimangano capovolti per evitare che si sbiadiscano. Utilizzare sempre detersivi per bucato indicati per il bucato chiaro o scuro (con effetto sbiancante su bianco e colore su colore).
- Selezionare sempre il bucato in base ai colori prima di lavarlo, chiudere le cerniere lampo o eventualmente separare i tessuti molto sensibili all'abrasione. La biancheria delicata deve essere lavata in un sacco di lavaggio. Quando si versa il detersivo in polvere direttamente sul bucato, assicurarsi di distribuire tutti i grumi di polvere (e i grumi di polvere rimangono interi per troppo tempo tra il bucato colorato, questa eccessiva concentrazione di polvere può danneggiare leggermente il colore).
- Quando si utilizza il prodotto, assicurarsi di evitare abrasioni (appoggiandosi su oggetti trattati in modo approssimativo ecc.).
- Se i vestiti sono pregevoli di valore per attività sportiva, devono essere lavati immediatamente o almeno risciacquati in acqua pulita.
- Se si stanno stirando i vestiti con delle scritte, verificare se la scritta è ricamata o incollata o colorata. Le scritte incollate e colorate non devono essere stirate o si deterioreranno. Si consiglia inoltre di stirare tutta la biancheria senza fodera al rovescio in modo da evitare il formarsi di macchie lucide e danni alla scritta.
- Se si stira con un ferro da stiro troppo caldo, il tessuto potrebbe bruciare o cambiare colore, provare quindi sempre in anticipo la temperatura del ferro da stiro sul retro della cosa.
- Attenzione: gli indumenti prodotti in pelle morbida possono causare reazioni indesiderate in soggetti sensibili o allergici.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA/AVVERTENZA:

- Il prodotto deve essere utilizzato per lo scopo per cui è stato fabbricato.
- Se sei allergico a determinati materiali, controlla la composizione del tessuto.
- Smaltire in modo ecologico dopo l'uso.
- Scegli la taglia giusta: abiti troppo stretti o larghi possono essere pericolosi.
- Questo prodotto può contenere parti minute - rischio di ingestione o inalazione.
- Attenzione agli spigoli e i fili pendenti, un bambino potrebbe strozzarsi.
- La confezione non è un giocattolo! Impedire al bambino di mettere il sacchetto sulla testa.

Significato dei simboli per il trattamento:

LAVAGGIO					
Temperatura massima 95°C. Procedura normale.	Temperatura massima 60°C. Procedura normale.	Temperatura massima 60°C. Procedura delicata.	Temperatura massima 40°C. Procedura normale.	Temperatura massima 40°C. Procedura delicata.	Temperatura massima 40°C. Procedura molto delicata.
Temperatura massima 30°C. Procedura normale.	Temperatura massima 30°C. Procedura delicata.	Temperatura massima 30°C. Procedura molto delicata.	Lavaggio a secco Temperatura massima 40°C.	Il prodotto non deve essere lavato.	

SBIANCATURA	
Il prodotto può essere sbiancato con tutti gli agenti sbiancanti ammessi.	Il prodotto non deve essere sbiancato.

ASCIUGATURA NELL'ASCIUGABIANCHERIA		
Il prodotto può essere asciugato nell'asciugabiancheria. Temperatura normale.	Il prodotto può essere asciugato nell'asciugabiancheria. Temperatura di asciugatura più bassa.	Il prodotto non deve essere asciugato nell'asciugabiancheria.

STIRATURA			
Stirato a temperatura massima della superficie di stiratura di 200°C.	Stirato a temperatura massima della superficie di stiratura di 150°C.	Stirato a temperatura massima della superficie di stiratura di 110°C.	Il prodotto non deve essere stirato.
La stiratura a vapore può causare danni irreversibili.			

LAVAGGIO A SECCO	
	Il prodotto può essere lavato a secco in modo professionale con tetracloroetilene e tutti i solventi elencati sotto il simbolo F. Procedura normale.
	Il prodotto può essere lavato a secco in modo professionale con tetracloroetilene e tutti i solventi elencati sotto il simbolo F. Procedura delicata.
	Il prodotto non deve essere lavato a secco.

Secondo la norma EN ISO 3758:2012 per la marcatura dei metodi di trattamento e applicando la sequenza di simboli nell'ordine: lavaggio, candeggio, asciugatura, stiratura e trattamento professionale dei tessuti (lavaggio a secco).

Produttore (importatore, distributore)



indirizzo di contatto: Podbřanská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic
www.camis.cz camis@camis.cz



VARTOTOJO VADOVAS – TEKSTILĖS PRIEŽIŪRA IR DĖVĖJIMA

- Visi gaminiai turi viduje (arba kišenėje) etiketę, kurioje yra pateikta priežiūros instrukcija ir nurodyta medžiagos sudėtis.
- Griežtai laikykitės šių nurodymų, taip užtikrinsite šių gaminių maistinę formą, spalvą ir jo nepažeisite.
- Šių įsigytų gaminių rekomenduojama išskirti pagal pateiktus nurodymus.
- Kad drabužiai skalbimo mašinose nebūtų pažeisti (pašėvėjimas, gumuliukų susidarymas) rekomenduojame visus gaminius skalbti išverstus į blogąją pusę.
- Džiovinant sušildę palikite išverstus į blogąją pusę, kad neišblūtų. Visada naudokite skalbimo priemonės šviežiams arba tamsiems skalbiniams (su baliniais baltėmis ir color spalvotėmis).
- Prieš skalbimą skalbinius visada susuktykite pagal spalvą, užkite užtrauktukas, atskirkite plonus audinius jautrius trinciai. Plonus skalbinius skalbkite skalbiniu skirtose mašiniuose. Pildami skalbimo mašiną tiesiai ant skalbinių visada įsitikinkite, kad nesusidurė skalbimo mišineliu gumuliukų (jeigu tarp spalvotų skalbinių paslėgti skalbimo mišinių gumuliukus, pernešę stipri skalbimo priemonės koncentracija gali pažeisti gaminio spalvą).
- Naudodamiesi gamini suaugusieji jį nuo žvejūnų (reminisai) ir grubiai apdorojus daiktus ir pan.)
- Jeigu sportuojant drabužiai sugėrė prakaitą, reikia juos tuoj pat išskirti arba bent išskalauti švariu vandeniu.
- Jeigu drabužius su užrašais lyginate lygtuvu, prieš lyginimą įsitikinkite koks yra užrašas; siuvėtas ar užklijuotas, ar dažytas. Klijuoto arba dažyto užrašo lygti negalima, nes jį lyginimu pažeisite. Jeigu drabužiai yra be pamušalo, rekomenduojame juos lygti išverstus į blogąją pusę, taip išvengsite blizgių vietų susidarymo ir užrašo pažeidimo.
- Jeigu lyginsite per karštą lygtuvu galite sudeginti medžiagą arba pažeisti medžiagos spalvą, todėl prieš lyginimą išbandykite jį lygtuvu kaitrą ant išvirkščios drabužio pusės.
- Pastabę drabužius kuri yra pagamintas iš švelnios flosy, jautriems žmoniems arba alergiškiams gali sukelti nepageidaujamą reakciją

SAUGOS INFORMACIJA/SPĖJIMAS:

- Gaminys turi būti naudojamas pagal paskirtį, kuriam jis buvo pagamintas.
- Jei esate alergiškas tam tikroms medžiagoms, patikrinkite audinio sudėtį.
- Po naudojimo išmeskite aplinkai nekenksmingu būdu.
- Pasirinkite tinkamą dydį, per aptempti ar laisvi drabužiai gali būti pavojingi.
- Šis gaminyje gali tūsti maži daiktai – pavojus praryti arba įkvėpti.
- Atkreipkite dėmesį į laisvai kabančias virveles, gali sukelti pavojų vaikų sveikatai, turti mirties ar sužalojimo priežasčių.
- Pakuotė nėra žaistas! Neleiskite vaikui maistilio dėti ant galvos.

Drabužių priežiūros simbolių reikšmės:

SKALBIMAS					
Rekomenduojama aukščiausia temperatūra 95°C. Įprastas skalbimo ciklas	Rekomenduojama aukščiausia temperatūra 60°C. Įprastas skalbimo ciklas	Rekomenduojama aukščiausia temperatūra 60°C. Švelnus skalbimo ciklas	Rekomenduojama aukščiausia temperatūra 40°C. Įprastas skalbimo ciklas	Rekomenduojama aukščiausia temperatūra 40°C. Įprastas skalbimo ciklas	Rekomenduojama aukščiausia temperatūra 40°C. Ypač švelnus skalbimo ciklas
Rekomenduojama aukščiausia temperatūra 30°C. Įprastas skalbimo ciklas	Rekomenduojama aukščiausia temperatūra 30°C. Švelnus skalbimo ciklas	Rekomenduojama aukščiausia temperatūra 30°C. Ypač švelnus skalbimo ciklas	Plaušiniai rankiniai	Rekomenduojama aukščiausia temperatūra 40°C	Rekomenduojama aukščiausia temperatūra 40°C

BALINIMAS	
Balinimas galima	Balinimas draudžiamas

MECHANISMS DŽIOVINIMAS (DŽIOVINIMO BŪGNE)		
Džiovinimas natūraliai temperatūroje galima	Džiovinimas natūraliai temperatūroje	Džiovinimas draudžiamas

LYGINIMAS			
Maksimali lyginimo temperatūra - 150°C	Maksimali lyginimo temperatūra - 150°C	Maksimali lyginimo temperatūra - 110°C	Lyginimas draudžiamas
Lyginimo garai gali visais laisvi gaminių paviršius			

CHEMINIS VALYMAS	
	Natūralios rūgšties galima cheminis valymas naudoti tetrachloretaną ir visus tipinius patalynės siurblius F.
	Švelnūs rūgšties galima cheminis valymas naudoti tetrachloretaną ir visus tipinius patalynės siurblius F
	Draudžiamas cheminis valymas.

Pagal standartus EN ISO 3758:2012 Priežiūros žymėjimas pateikia tokį priežiūros instrukcijos (simbolių) seką: skalbimas, balinimas, džiovinimas, lyginimas ir profesionali tekstilės priežiūra (cheminis valymas).

Gaminiojas (importuotojas, platintojas)



Kontaktinis adresas: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic
www.cavis.cz cavis@cavis.cz

IZMANTOŠANA

- [illegible]

- Produkts ir jāizmanto tam mērķim, kādam tas tika ražots.
- Ja jums ir alerģija pret noteiktiem materiāliem, pārbaudiet audumu sastāvu.
- Pēc lietošanas izmetiet vides draudzīgi veidā.
- Ievērojiet pareizo izmēru, pūķis ļaus vai pasargā apģērbu var būt bīstams.
- Šis produkts var saturēt mazas daļiņas – valstis norīšanas vai iecelšanas draudi
- **Pievērsiet uzmanību** brīdām auklīpām, pastāv bērna pakļūšanas draudi.
- Iepakojošais nav trīstālis! Nelauziet bērnām uzlikt uz galvas maisiņu.

MAZGĀŠANA

					
Maksimalna temperatura 95 °C Površni pokrivač.	Maksimalna temperatura 60 °C Površni pokrivač.	Maksimalna temperatura 60 °C Sadržaj proizvoda.	Maksimalna temperatura 40 °C Površni pokrivač.	Maksimalna temperatura 40 °C Sadržaj proizvoda.	Maksimalna temperatura 40 °C Isprati sadržaj proizvoda.
					
Maksimalna temperatura 30 °C Isprati sadržaj proizvoda.	Maksimalna temperatura 30 °C Isprati sadržaj proizvoda.	Maksimalna temperatura 30 °C Isprati sadržaj proizvoda.	Moguća nakn. Maksimalna temperatura 40 °C.		Proizvod isprati u hladnoj vodi.

BALINĀŠANA

	
Arlizinta izmantojam vienus oksidējošos balinātājus šķīdumos.	Produkta arslizinta balināt.

ŽĀVĒŠANA VEĻAS ŽĀVĒTĀJĀ

		
Produkta apjoms jābūt veģetārijam. Normāla temperatūra.	Produkta apjoms jābūt veģetārijam. Zema temperatūra.	Produkta apjoms jābūt veģetārijam. Normāla temperatūra.

GLUDINĀŠANA

			
Gudvilniams bei mašininiui gūdvilniamas vntmas tmsparatras 206 °C.	Gudvilniams bei mašininiui gūdvilniamas vntmas tmsparatras 150°C.	Gudvilniams bei mašininiui gūdvilniamas vntmas tmsparatras 110°C.	Produktas netiesiogiai gūdvilniamas.
Gudvilniams ar tvarku var rdyti mašininiui mašiniamas bejeimas.			

KĪMISKĀ TĪRĪŠANA

	Produkti atbilst profesionālās līmeņa GŅ ar tehniskotvērto un ar vienu līdztālruni, kas apraksts atbilstoši F. Pasaru programmai.
	Produkti atbilst profesionālās līmeņa GŅ ar tehniskotvērto un ar vienu līdztālruni, kas apraksts atbilstoši F. Saistīgo programmai.
	Produkti nesāpīgi GŅ līmeņa.

Ražotājs (importētājs, izplatītājs)

Kontaktní adresa: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic
www.canis.cz canis@canis.cz

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА – ОДРЖУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА ТКАЕНИНИ

- На свој производ нив етикета со упатства за одржување и спецификации на составот на задниот дел на производот (или во цетбот).
- Наведените упатства мора безупотребно да се почитуваат за да се одржи формата и бојата на производот и да се заштити производот од оштетување.
- Се препорачува производите што сте ги купиле да ги исперете во согласност со споменатите упатства.
- Препорачуваме да ги исперете сите производи од ошачина за да не се абат (лесни дамаи, грукси). Кога сушите на сонце, не заборавате да ги сакните производите на ошачина страна за да го спречите нивно боднење. Секогаш користете припојка за перие нивнети за сешта или темни облека (со ефект на белене на бела облека и ефект на боја за облека во боја).
- Пред перие облека треба секогаш да се сортира по боја, патентите треба да се заштитат, а облека чувствителна на механичко абесе треба да се оддели. Чувствителна облека треба да се пере во торба за перие. Кога расперкувате прашок во облека, прегрумирајте концентрација на прашок може дави до оштетувања.
- При користење на облека, спрете го нивното механичко абесе (потпирајте се на груби предмети итн.).
- Ако облека е испотена после спортување, вистотно е или веднаш да ја исперете или барем да ја исплакнете во чиста вода.
- Ако пеглате облека со нижи или парови, проверете дали се наменети, извлечени или насликани. Припрестените или насликани нижи и парови не смеат да бидат пеглати, во спротивно тие ќе бидат уништени. Препорачуваме да ја пеглате целата облека од ошачина, под услов да нека поставите, за да го спречите создавање на сјајни флекси и уништување на знаците и паровите.
- Ако сакате да ја пеглате облека со премногу жешка пегла, може да го запалите материјалот или да ја промените напнатоста на боја. Затоа, секогаш треба да ја пробате температурата на вашата пегла прво на задната страна на облеката.

Забелешка: облеката направена од фино ризо може да предизвика неповољни реакции кај чувствителни или алергични луѓе.

БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ ПРЕ УПОТРЕБА:

- Производот мора да се користи за целта за која е произведен.
- Доколку сте алергични на одредени материјали, проверете го составот на ткаенината.
- Фрете го на околовикни нижи во употреба.
- Нибете ја вистинската големина, премногу тесна или широка облека може да биде опасна.
- Овој производ може да содржи мали честички - опасност од голтање или киднување
- Платете се од каков било жонци што висат слободно - опасност од смрт на дете со бекене.

Материјалот за пакување не е играчка! Не дозволувајте вашето дете да ја стави торбата на неговата / нејзината глава.

Значење на симболите за третман:

Масла, температура 95°C. Стандардна поставка	Масла, температура 60°C. Стандардна поставка	Масла, температура 60°C. Умерена поставка	Масла, температура 40°C. Стандардна поставка	Масла, температура 40°C. Умерена поставка	Масла, температура 40°C. Многу умерена поставка
Масла, температура 30°C. Стандардна поставка	Масла, температура 30°C. Умерена поставка	Масла, температура 30°C. Многу умерена поставка	Речко перие Масла, температура 40°C	Производот не смеа да се пере.	

БЕЛЕЖЕ

Дозволено е употреба на сите средства за општаро чистење, за избелување.	Производот не треба да се избелува.

СУШКА В БАРАБАНОН СУШИЛКЕ

Производот може да се суши во машина на сушење. Стандардна температура.	Производот може да се суши во машина на сушење. Ниска температура на сушење.	Производот не треба да се суши во машина на сушење.

ПЕГЛАЊЕ

Пеглање со максимална температура на плочата 200°C.	Пеглање со максимална температура на плочата 150°C.	Пеглање со максимална температура на плочата 110°C.	Производот не треба да се пегла.
Пеглањето на горната мода е одредено соопштеното општество.			

ХЕМИСКО ЧИСТЕЊЕ

	Производот може да биде професионално химиско исчесто со употреба на тетрафторметан или сите растворувачи наведени под симболот F.
	Стандардна поставка
	Производот може да биде професионално химиско исчесто со употреба на тетрафторметан или сите растворувачи наведени под симболот F.
	Умерена поставка
	Производот не смеа да се чисти со употреба на хемиски.

Во согласност со стандардот EN ISO 3758:2012 за обележување на методи на третман со употреба на следниот редослед на симболите: перие, белене, сушење, пеглање и професионален третман на текстил (хемиско чистење).

Производител (увожник, дистрибутер):



Адреса за контакт: Poděbradská 260/59, Houbětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic
www.cmis.cz cmis@cmis.cz

GEbruiksAAnwijZing – ONderHOUD EN GEbruIk VAN tEXtIEL

- Elk product is aan de achterkant (of in de zak) voorzien van een label met instructie's voor verzorging en met beschrijving van de samenstelling van het betreffende materiaal.
- Handel strikt volgens deze instructie's, zodat u bij uw product de blijvende vorm en kleur behoudt en het product op geen enkele manier schade leidt.
- Het is aan te raden het door u aangekochte product voor gebruik te wassen volgens de gegeven instructie's.
- We adviseren u om alle producten binnenste buiten te wassen zodat deze in de wasmachine niet afgewreven worden (verbleking, pluisjes). Let bij het drogen in de zon erop dat de producten binnenste buiten blijven, zodat ze niet in kleur vervaachen. Gebruik altijd de wasmiddelen, die bestemd zijn of voor lichtkleurige of voor donkerkleurige was (niet het witte effect voor witte was en met color-effect voor gekleurde was).
- Selecteer de kleding voor het wassen altijd naar kleuren, doe de ritsen dicht, separeer eventueel de textielis die zeer gevoelig zijn voor afwrijven. De gevoelige stikken worden gewassen in een waszak. Let bij het stuuven van de waspoeder direct op de kleding erop dat alle poederkistjes van de waspoeder goed verdeeld worden (als er tussen de gekleurde was een poederkistje te lang blijft hangen en niet oplost in het water, kan deze te hoge concentratie van de poeder de kleur licht beschadigen).
- Zorg bij het drogen van de kleding ervoor, dat er geen afwrijvingen plaatsvinden (leunen tegen voorwerpen met groffe oppervlakte e.d.).
- Wanneer de kleding doordwekt is van zweet na sporten, dient deze onmiddellijk gewassen te worden of tenminste gespoeld in schoon water.
- Wanneer u een kleding met opschrift aan het strijken bent, verzeker u ervan of het opschrift gebouwd of geplakt is en of het gekleed is.
- Het geplakte en gekleurde opschrift mag u niet strijken, anders wordt het beschadigd. We raden u tevens aan om alle kleding, die geen voering heeft, binnenste buiten te strijken zodat erop geen glanzende plekken ontstaan en het opschrift niet beschadigd wordt.
- Wanneer u de kleding met een te hete strijkijzer strijkt, kan het stof verbranden of de kleurentint veranderen. Controleer om die reden altijd de temperatuur van uw strijkijzer aan de onderkant van het product.
- Waarschuwing: kleding die is gemaakt van fijn fleec bij gevoelige of allergische mensen een ongewenste reactie kan opwekken.

VEILIGHEIDSinFOrmAtIe/WAARSchUWIng:

- Het product moet worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd.
- Als u allergisch bent voor bepaalde materialen, controleer dan de samenstelling van de stof.
- Na gebruik op een milieuvriendelijke manier afvoeren.
- Kies de juiste maat, te strakke of te losse kleding kan gevaarlijk zijn.
- Dit product kan kleine deeltjes bevatten – gevaar van indikken of inademen.
- Pas op voor los hangende touwtjes, gevaar van ophangen van een kind.
- De verpakking is geen speelgoed! Laat een kind de zak niet op zijn hoofd te doen.

Betekenis van de symbolen voor verzorging:

WASSEN					
Maximale temperatuur 95°C. Normale waswijze.	Maximale temperatuur 60°C. Normale waswijze.	Maximale temperatuur 60°C. Zachte waswijze.	Maximale temperatuur 40°C. Normale waswijze.	Maximale temperatuur 40°C. Zachte waswijze.	Maximale temperatuur 40°C. Zeer zachte waswijze.
Maximale temperatuur 30°C. Normale waswijze.	Maximale temperatuur 30°C. Zachte waswijze.	Maximale temperatuur 30°C. Zeer zachte waswijze.	Handwringing wassen. Maximale temperatuur 40°C.	Product mag niet gewassen worden.	

BLEKEN	
Toegestaan gebruik van alle oxidatie- bleekmiddelen.	Product mag niet gebleekt worden.

DROGEN IN EEN DROOGTROMMEL		
Product mag drogen in een droogtrommel. Normale temperatuur.	Product mag drogen in een droogtrommel. Lagere temperatuur.	Product mag niet drogen in een droogtrommel.

STRIJKEN			
Strijken bij de maximale temperatuur van aankoperlabel 200°C.	Strijken bij de maximale temperatuur van aankoperlabel 150°C.	Strijken bij de maximale temperatuur van aankoperlabel 110°C.	Product mag niet gestreken worden.
Strijken met stoom kan bijzondere beschadiging veroorzaken.			

CHEMISCH REINIGEN	
	Product mag professioneel chemisch gereinigd worden met tetrahydrofuran en alle oplosmiddelen genoemd onder het symbool F. Normale waswijze.
	Product mag professioneel chemisch gereinigd worden met tetrahydrofuran en alle oplosmiddelen genoemd onder het symbool F. Zachte waswijze.
	Product mag niet chemisch gereinigd worden.

Volgens de EN ISO 3758:2012 norm voor de aanduiding van de wijze van verzorging en onder de toepassing van opvolging van de symbolen in de volgende: wassen, bleken, drogen, strijken en professioneel verzorgen van textiel (chemisch reinigen).

Fabrikant (importeur, distributeur)



Contactadres: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

www.canis.cz

canis@canis.cz

BRUKERHÅNDBOK – BRUK OG STELL AV TEKSTILER

- Ethvert produkt er på vangsiden (eller i bunnen) utstyrt med en anvisning som gjelder stell og med en beskrivelse av materialsammensetningen.
- Overhold disse angitte anvisningene betingelsesløst; dermed sikrer du at produktet ditt beholder sin farge, form og at varen på ingen måte taper seg i verdi.
- Det anbefales at det produktet du har kjøpt vaskes for bruk i samsvar med de angitte anvisningene.
- Vi anbefaler å vaske alle produkter med vangen ut, slik at de ikke skrapes opp i vaskemaskinen (evt. at det ikke dannes huse flekker et. baller av fibre). Vær ved tørking i søfren nøyde med at produktene forblir vengt, slik at ikke falming skal oppstå. Bruk bestandig vaskemidler av slike typer som er beregnet på lyse eller mørke plagg (med blekende virkning ut hvite og color til fargede plagg).
- Sorter alltid tøyet som skal vaskes etter farge for vask, lukk gløddører, og skill eventuelt ut tekstiler som er svært utførlige overfor oppkrapping. Uforlignig tøy kan vaskes i en egen vaskpose. Vær når du heller vaskemiddel rett på tøy nøyde med å knuse alle klumper av vaskemiddel (dersom det blant annet tøy blir værende en klump av vaskemiddel som ikke knuses/løses opp, vil denne overdrevne vaskemiddekkonsentrasjonen kunne skade fargen i tillegg).
- Vær når produktet skal brukes nøyde med at oppkrapping ikke oppstår (f.eks. ved at en leser seg mot grovbehandlede gjenstander o.a.).
- Dersom tøyet er gjennomvått av svette pga. idrettsaktiviteter, er det nødvendig å ente vaske det med en gang eller i det minste skylle det i rent vann.
- Dersom du stryker søy med piskriften (motiv), så sjekk hvorvidt piskriften (motivet) er sydd på eller klebet på og/eller farget. En piskrift (et motiv) som er farget får ikke strykes, ellers vil den (det) kunne bli skadet. Videre anbefaler vi å stryke alt tøy, dersom det uten for skjær på vangen, slik at det på tøyet ikke oppstår glinsende partier og piskriften (motivet) ikke skal bli skadet.
- Dersom du stryker et plagg med strykeryn i altfor lang tid, vil stoffet kunne bli forrentet eller fargenysen ville bli endret; derfor bør du alltid på forhånd teste ut ditt strykeryns temperatur på plaggets vangsde.
- OBS! Et plagg som er laget av fin fleece, vil hos fotomme personer eller allergikere kunne framkalle en uønsket reaksjon.

SIKKERHETSINFORMASJON/ADVARSEL:

- Produktet må brukes til det formålet det ble produsert for.
- Hvis du er allergisk mot visse materialer, sjekk sammensetningen av stoffet.
- Kasserer på en miljøvennlig måte etter bruk.
- Velg riktig størrelse, for frange eller løse kan være farlig.
- Dette produktet kan inneholde smådelar - fare for svelging eller innånding.
- Vær forsiktig med løst hengende snorer; fare for at barn vil kunne kvæles.
- Innpakningsmateriale er ikke noe leketøy! Hindre barn i å trekke posen over hodet.

Betydningen av symbolene som gjelder stell:

VASK					
Maksimaltemperatur 95 °C; Gå fram som vanlig	Maksimaltemperatur 60 °C; Gå fram som vanlig	Maksimaltemperatur 60 °C; Gå varmt fram	Maksimaltemperatur 40 °C; Gå fram som vanlig	Maksimaltemperatur 40 °C; Gå varmt fram	Maksimaltemperatur 40 °C; Gå varmt varmt fram
Maksimaltemperatur 30 °C; Gå fram som vanlig	Maksimaltemperatur 30 °C; Gå varmt fram	Maksimaltemperatur 30 °C; Gå varmt varmt fram	Handvask Maksimaltemperatur 40°C	Produktet får ikke vaskes	

BLEKING

Produkter for bleking eller bleking med farge	Produktet får ikke blekes

TØRKNING I TØRKE TROMMEL

Produkter for tørking i tørketrommel. Alminstelig temperatur	Produkter for tørking i tørketrommel. Redusert temperatur	Produktet får ikke tørkes i tørketrommel

STRYKING

Stryking på en maksimal strykertemperatur på 210 °C	Stryking på en maksimal strykertemperatur på 150 °C	Stryking på en maksimal strykertemperatur på 110 °C	Produktet får ikke strykes
Stryking med damp vil kunne forårsake uønskede skader			

KJEMISK RENSING

	Produktet får profesjonell renning kjemisk ved hjelp av tørketrommel og alle de brennstoffene som er angitt under symbolet F. Gå fram som vanlig
	Produktet får profesjonell renning kjemisk ved hjelp av tørketrommel og alle de brennstoffene som er angitt under symbolet F. Gå varmt fram
	Produktet får ikke rennes kjemisk

lit. norm EN ISO 7558:2012 for merking av møbler å stille produktet på og ved bruk av rekkefølgen av symboler som her følger: Vasking, bleking, tørking, stryking og profesjonelt stell av tekstiler (kjemisk renning).

Produsent (importør, distributør):



Kontaktadresse: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic

www.cantis.cz

cantis@cantis.cz

MANUAL DO USUÁRIO – MANUTENÇÃO E USO DO TÊXTIL

- Cada produto tem no avesso (ou no bolso) uma etiqueta com instruções de manutenção e descrição da composição do material.
- Respeite estritamente as instruções para assegurar a durabilidade da forma e cor do produto e evitar a danificação do mesmo.
- Recomendamos lavar o produto novo antes do primeiro uso segundo instruções indicadas.
- Recomendamos lavar todos os produtos ao avesso para evitar a sua danificação (perda da cor, grumos) na máquina de lavar. Ao secar a roupa exposta ao sol, deixe os produtos virados ao avesso para evitar a perda da cor. Utilize sempre os detergentes destinados à roupa clara ou escura (com efeito branqueador para a roupa branca e colorido para a roupa de cor).
- Antes de lavar, separe a roupa segundo as cores, feche os zíperes, se necessário, separe o têxtil muito delicado. A roupa delicada pode ser lavada em um saco especial de lavar. Se colocar o detergente diretamente na roupa, tenha o cuidado de dispersar todos grânulos do detergente (se um grânulo de detergente ficar muito tempo na roupa colorida, esta concentração excessiva pode danificar um pouco as cores).
- Ao usar o produto evite a fricção (não se apoie em objetos abastivos, etc.)
- A roupa para desporto suado deve ser lavada imediatamente ou, pelo menos, emagada em água limpa.
- Ao passar à ferro na roupa com decorações, verifique se a decoração está bordada, aderida ou tingida. Não se deve passar a ferro as decorações aderidas ou tingidas para não destruí-las. Recomendamos também passar a ferro a roupa sem ferro virada ao avesso para que na roupa não apareçam partes brilhantes e as decorações não sejam danificadas.
- Se passar a ferro demasiado quente, pode queimar a roupa ou modificar a cor, por isso teste primeiro a temperatura do ferro no avesso da roupa, sempre que possível.
- Advertência: a roupa de fleece fino pode causar uma reação indesejável em pessoas sensíveis ou alérgicas.

ADVERTÊNCIA:

- O produto deve ser utilizado para o fim para o qual foi fabricado.
- Se você tem alergia a certos materiais, verifique a composição do tecido.
- Descarte de forma ecologicamente correta após o uso.
- Escolha o tamanho certo, roupas muito apertadas ou largas podem ser perigosas.
- O produto pode conter peças pequenas - perigo de ingestão ou aspiração.
- Atenção com cordões soltos, perigo de enforcamento de crianças.
- A embalagem não é brinquedo! Limpeza que crianças ponham o saco na cabeça.

Significado de símbolos de tratamento:

LAVAGEM

Temperatura máxima 95°C. Programa normal.	Temperatura máxima 60°C. Programa normal.	Temperatura máxima 60°C. Programa delicado.	Temperatura máxima 40°C. Programa normal.	Temperatura máxima 40°C. Programa delicado.	Temperatura máxima 40°C. Programa muito delicado.
Temperatura máxima 30°C. Programa normal.	Temperatura máxima 30°C. Programa delicado.	Temperatura máxima 30°C. Programa muito delicado.	Lavagem manual Temperatura máxima 40°C	O produto não deve ser lavado.	

BRANQUEADO

Autorizada o uso de todos os produtos oxidantes de branqueamento.	O produto não deve ser branqueado.

SECAGEM NA SECADORA DE TAMBOR

O produto pode ser secado na secadora de tambor. Temperatura normal.	O produto não deve ser secado na secadora de tambor. Temperatura de secagem baixa.	O produto não deve ser secado na secadora de tambor.

FERRO

Passar ferro com temperatura máxima da superfície do ferro 200°C.	Passar ferro com temperatura máxima da superfície do ferro 150°C.	Passar ferro com temperatura máxima da superfície do ferro 110°C.	Não se deve passar ferro.
Passar ferro à vapor pode causar danos estruturais.			

LIMPEZA QUÍMICA

	É possível a limpeza química profissional do produto por ultrassom e todos os detergentes indicados pelo símbolo F. Programa normal.
	É possível a limpeza química profissional do produto por ultrassom e todos os detergentes indicados pelo símbolo F. Programa suave.
	O produto não deve ser submetido à limpeza química.

Segundo a norma EN ISO 3758:2012 de indicação de modos de tratamento e com o uso dos símbolos na ordem: lavagem, branqueado, secagem, ferro e tratamento profissional do tecido (limpeza química).

Fabricante (importador, distribuidor):



Endereço de contacto: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic

www.csmi.cz

cs@csmi.cz

MANUAL DE UTILIZARE – Întreținerea și folosirea produselor din materiale textile

- Fiecare produs are pe partea de verso (sau în bușumano) o etichetă cu instrucțiuni privind întreținerea și descrierea compoziției materialului
- Respectați fiile condiții aceste instrucțiuni specificate, veți evita produsul dvs. o stabilitate de formă, culoare și produsul nu va fi în nici un fel degradat
- Este recomandată spălarea produsului dvs. înainte de folosire, conform instrucțiunilor specificate
- Se recomandă spălarea tuturor produselor pe partea de verso pentru a evita frecarea acestora în mașina de spălat rufe (albire, cocoloraj). În cazul uscării la soare accordați atenție faptului ca produsele să rămână întinse pe verso pentru a evita decolorarea acestora. Utilizați întotdeauna detergenți destinați pentru rufe de culoare deschisă sau închisă (cu efect de albire pentru cele deschise și efect color pentru cele colorate).
- Înainte de spălare efectuați sortarea rufelor după culoare, încheiați fermoarele, eventual separați materialele textile foarte sensibile la frecare. Rufe sensibile se vor spăla prin utilizarea unui sac de spălare. În cazul aplicării detergenților direct pe rufe, acordați atenție faptului să lăsați timp bulgării de detergent (în cazul în care rufe rufele colorate va rămâne un bulgăre de detergent nedizolvat un timp mai lung, acest exces de concentrație poate provoca degradarea rufelor).
- În cazul folosirii produsului accordați atenție faptului de a se evita frecarea (contactul cu obiecte cu suprafețe dure și a.m.d.)
- În cazul în care produsul este transportat datorită sportului este necesar o spălare imediată a acestuia, ori cel puțin clătirea acestuia în apă curată
- În cazul în care veți efectua călcarea unui produs cu inscripție trebuie să vă asigurați de faptul dacă inscripția este cusută, lipită sau colorată. Inscripția lipită și colorată nu poate fi călcată, există riscul de degradare a acesteia. Se recomandă de asemenea călcarea tuturor rufelor pe partea de verso, în călă în care nu are călțușoală, pentru a evita formarea de zone lăcșoase pe îmbrăcămintă și degradarea inscripțiilor.
- În cazul în care veți efectua călcarea cu un fier de călcat foarte încălzit se poate produce arderea țesăturii sau modificarea nuanței de culoare, din acest motiv verificați temperatura fierului dvs. de călcat pe partea de verso a produsului.
- Atenție: Îmbrăcămintea din fleece fin poate provoca reacții nedorite la persoane sensibile sau alergice.

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ/AVERTIZARE:

- Produsul trebuie utilizat în scopul pentru care a fost fabricat.
- Dacă sunteți alergic la anumite materiale, verificați compoziția țesăturii.
- Anunțați după utilizare într-un mod ecologic.
- Alegeți mănțină potrivită, bainele prea stricte sau largi pot fi periculoase.
- Acest produs poate conține componente mici – pericol de înghițire sau inspirație.
- Atenție la firele ce atârnă liber, există pericolul de spânzurare a copilului.
- Ambalajul nu reprezintă o jucărie! Feriți copilul de a pune săculețul pe cap.

Semnificația simbolurilor privind îngrijirea:

SPĂLARE					
Temperatura max. 95°C. Procedură normală.	Temperatura max. 60°C. Procedură moderată.	Temperatura max. 60°C. Procedură moderată.	Temperatura max. 40°C. Procedură delicată.	Temperatura max. 40°C. Procedură delicată.	Temperatura max. 40°C. Procedură foarte delicată.
Temperatura max. 30°C. Procedură normală.	Temperatura max. 30°C. Procedură moderată.	Temperatura max. 30°C. Procedură foarte delicată.	Spălare manuală. Temperatura max. 40°C.	Spălare produsului întins.	

ALBIRE

Permisă utilizarea tuturor mijloacelor obișnuite de albire.	Este interzisă albirea produsului.

USCARE ÎN USCĂTOR

Produsul se poate usca în uscător. Temperatura normală de uscare.	Produsul se poate usca în uscător. Temperatura ridicată de uscare.	Uscare interzisă.

CĂLCARE

Călcare la o temperatură 200°C. max., a țesăturii.	Călcare la o temperatură 150°C. max., a țesăturii.	Călcare la o temperatură 110°C. max., a țesăturii.	Este interzisă călcarea produsului.

Călcarea prin aburi poate provoca daune ireversibile.

CURĂȚARE CHIMICĂ

	Produsul poate fi curățat chimic în mod profesional cu tetrachlorometan și se recomandă categoriei cu simbolul F. Procedură normală.
	Produsul poate fi curățat chimic în mod profesional cu tetrachlorometan și se recomandă categoriei cu simbolul F. Procedură moderată.
	Este interzisă curățarea chimică a produsului.

Conform normei EN ISO 3758:2012 privind identificarea modului de întreținere și folosire și utilizarea succesiunii simbolurilor în ordine: spălare, albire, călcare și tratare profesională a materialelor textile (curățare chimică).

Producător (importator, distribuitor)



Adresa de contact: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

www.camis.cz

info@camis.cz

UPORABNIŠKI PRIROČNIK – VZDRŽEVANJE IN UPORABA TEKSTILIJI

- Vsak izdelek je na zadnji strani (ali v žepu) opremljen z listkom z navodili za nego in z opisom sestave materialov.
- Bleznogojno upoštevajte navedene napotke, saj imajo izdelki zagotovite stalno obliko, barvo in blago ne bo na noben način uničeno.
- Kupljeni izdelek priporočamo pred uporabo oprati v skladu z navodilnimi napotki.
- Vse izdelke priporočamo prati obvezno narobe, da se v pralnem stroju ne bi odgrnili (bledenje, grudice). Pri sušenju na soncu bodite pozorni, da bodo izdelki ostali obvezno narobe, da ne bi zbledeli. Vedno uporabite pralne praške, ki so namenjeni svetloemu ali temnemu perilu (z učinkom beljenja za belo in colour za barvno).
- Perilo pred penjenjem vedno navrzajte po barvah, zapnite zaloge, po potrebi lačite tekstilije, ki so zelo občutljive na drgnjenje. Občutljivo perilo se pere v pralni vrečki. Pri postopanju praška neposredno na perilo bodite pozorni, da boste razdelili vse grudice praška (če se med barvnim perilom grudica praška predolgo ne stopi, lahko ta presčna koncentracija praška rahlo poškoduje barvo).
- Pri uporabi izdelka bodite pozorni, da ne bo prišlo do drgnjenja (pritiskanja ob grobo obdelane predmete ipd.).
- Če je izdelek prepošten od sporta, ga je potrebno takoj oprati ali vsaj namočiti v čisti vodi.
- Če likate oblačila z napajen, se prepričajte, ali je napis višji, lepši ali barven. Lepšega in barvenega napisu ne smete likati, drugače ga boste uničili.
- Priporočamo, da vse perilo likate obvezno narobe, če je brez podlage, da na oblačila ne bi nastala svetilkasta se mesta in da ne bi prišlo do poškodbe napisu.
- Če perilo likate s prevročnim likalnikom, se lahko tkanina zažge ali spremeni barvni odtenek, zato vedno prej preizkusite temperaturo valega likalnika na narobni strani.
- Opozorilo: oblika ki je izdelana iz nežnega flisa, lahko pri bolj občutljivih osebah ali alergikih povzroči neželeno reakcijo.

VARNOSTNE INFORMACIJE/SVARILO:

- Izdelek je treba uporabljati za namen, za katerega je bil izdelan.
- Če ste alergični na določene materiale, preverite sestavo blaga.
- Po uporabi zavržite na okolju prijazen način.
- Izbite pravo veličino, prevelika ali ohlapna oblačila so lahko nevarna.
- Ta izdelek lahko vsebuje male delce – nevarnost zadetja ali vdihla.
- Pazite na prsto viseče vrvice, nevarnost obolenja otroka.
- Embalaza ni igrača! Prepričajte otroka, da bi si na glavo natakal vrečko.

Pomen simbolov za nego:

PRANJE

Maksimalna temperatura 95°C. Normalni postopek.	Maksimalna temperatura 60°C. Normalni postopek.	Maksimalna temperatura 60°C. Blag postopek.	Maksimalna temperatura 40°C. Normalni postopek.	Maksimalna temperatura 40°C. Blag postopek.	Maksimalna temperatura 40°C. Zelo blag postopek.
Maksimalna temperatura 30°C. Normalni postopek.	Maksimalna temperatura 30°C. Blag postopek.	Maksimalna temperatura 30°C. Zelo blag postopek.	Rečno pranje. Maksimalna temperatura 30°C.	Izdelek ni dovoljeno prati.	

BELJENJE

Dovoljena uporaba vseh belil na osnovi klorika.	Izdelek ni dovoljeno beliti.

SUŠENJE V BOBNASTEM SUŠILNIKU

Izdelek se lahko suši v bobnastem sušilniku. Normalna temperatura.	Izdelek se lahko suši v bobnastem sušilniku. Nižja temperatura sušenja.	Izdelek se ne sme sušiti v bobnastem sušilniku.

LIKANJE

Likanje pri maksimalni temperaturi likalnika 200°C.	Likanje pri maksimalni temperaturi likalnika 150°C.	Likanje pri maksimalni temperaturi likalnika 110°C.	Izdelek ni dovoljeno likati.
Likanje s paro lahko povzroči neprijetne posledice.			

KEMIČNO ČIŠČENJE

	Izdelek je mogoče profesionalno kemično čistiti s tetrahidroacetonom in z vnetni topili, ki so navržena pod simbolom F. Normalni postopek.
	Izdelek je mogoče profesionalno kemično čistiti s tetrahidroacetonom in z vnetni topili, ki so navržena pod simbolom F. Blag postopek.
	Izdelek ni dovoljeno kemično čistiti.

V skladu z normo EN ISO 3758:2012 za označevanje načinov nege in za uporabo zaporedja simbolov v vrstnem redu: pranje, beljenje, sušenje, likanje in profesionalna nega tekstilij.

Proizvajalec (vozniški, distributer)



Kontaktni naslov: Poděbradská 260/59, Hloubčín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.
www.camis.cz camis@camis.cz

UPUTSTVO ZA UPOTREBU – ODRŽAVANJE I PRIMENA TEKSTILNIH PROIZVODA

- Na naličju svakog proizvoda (ili u džepu) nalazi se etiketa sa uputstvima za negu odeće i sa podacima o sastavu materijala.
- Poštujte sva navedena uputstva radi očuvanja oblika i boje kako ne bi došlo oštećenja proizvoda.
- Pre upotrebe preporučljivo je novi proizvod oprati shodno navedenim uputstvima.
- Preporučljivo je prati sve proizvode sa naličja kako ne bi došlo do oštećenja površine u većim količinama pranja (gubitak boje, grudvice). Pre sušenja na suncu proizvod okrenite na naličje kako ne bi došlo do oštećenja boje. Za pranje koristite prašak za pranje rublja za svetlu ili tamnu odeću (za belo rublje koristite prašak sa visokom beljivosti, i za rublje u boji koristite prašak color).
- Rublje razvazajte i perite odvojeno prema boji, zatvorite ziperfiks, tkanine osetljive na trenje eventualno perite odvojeno. Osetljivo rublje može da se pere u specijalnoj veći za pranje rublja. Kod sipanja praška za pranje izravno na odeću proverite da su sve grudvice praška za pranje rublja dobro raspodeljene (ako neostipljene grudvice praška za pranje ostanu duže vreme između rublja u boji, prevelika koncentracija praška može uzrokovati blago oštećenje boje rublja).
- Kod upotrebe proizvoda sprečite oštećenje površine treptanjem (nađavanje na lagane površine i sl.).
- Odeću omojenu nakon sportaških aktivnosti odmah operite u mašini za veš ili rukom isperite u čistoj vodi.
- Pre pegljanja odeće sa naličja proverite je li naličje iven ili nalepljen, ili obojen. Nalepljeni i obojeni naličji ne smeju se peglati, u protivnom će doći do oštećenja. Preporučljivo je peglati sivo rublje bez postave okrenuto na naličje radi sprečavanja nastanka izlivanja mesta ili oštećenja naličja.
- Pegljanje rublja pod previsokom temperaturom može spaliti tkaninu ili uzrokovati promenu boje. Zbog toga je preporučljivo prvo isprobati glačanje na rubu tkanine.
- Upozorenje: odeća koja je napravljena od finog flisa može da izazove neželjene reakcije kod osetljivih ljudi i alergičara.

BEZBEDNOSNE INFORMACIJE I UPOZORENJE:

- Proizvod se mora koristiti za svrhu za koju je proizveden.
- Ako ste alergični na određene materijale, proverite sastav tkanine.
- Nakon upotrebe odložite na ekološki prihvatljiv način.
- Odbacite pravu veličinu, preveliku ili suviše malu odeću može biti opasna.
- Ovaj proizvod može da sadrži male delove – opasnost od gutanja ili udaranja.
- Pazite na slobodno višec perle, postoji opasnost od gušenja deteta.
- Omoči nije igračka! Sprečite dete da navlači kesu na glavu.

Značenje simbola za čišćenje:

PRANJE					
Maksimalna temperatura 95 °C. Normalna postupak.	Maksimalna temperatura 60 °C. Normalna postupak.	Maksimalna temperatura 60 °C. Blagi postupak.	Maksimalna temperatura 40 °C. Normalna postupak.	Maksimalna temperatura 40 °C. Blagi postupak.	Maksimalna temperatura 40 °C. Vrlo blagi postupak.
Maksimalna temperatura 30 °C. Normalna postupak.	Maksimalna temperatura 30 °C. Blagi postupak.	Maksimalna temperatura 30 °C. Vrlo blagi postupak.	Ručno pranje. Maksimalna temperatura 40 °C.	Pranje ovog proizvoda je zabranjeno.	

IZBIJELJIVANJE

Dopušteno je korišćenje svih hemijskih sredstava za izbijeljivanje.	Izbijeljivanje ovog proizvoda je zabranjeno.

SUŠENJE U MAŠINI ZA SUŠENJE

Proizvod možete sušiti u mašini za sušenje. Normalna temperatura.	Proizvod možete sušiti u mašini za sušenje. Niska temperatura sušenja.	Maksimalno sušenje proizvoda je zabranjeno.

PEGLJANJE

Peglanje na temperaturi maks. 200 °C.	Peglanje na temperaturi maks. 150 °C.	Peglanje na temperaturi maks. 110 °C.	Peglanje ovog proizvoda je zabranjeno.

Peglanje možete izvesti da odložite proizvod

HEMIJSKO ČIŠĆENJE

	Proizvod može da se čisti hemijskim postupkom pomoću terahlorometana i svih ostalih označenih simbolom F. Normalna postupak.
	Proizvod može da se čisti hemijskim postupkom pomoću terahlorometana i svih ostalih označenih simbolom F. Blagi postupak.
	Zabranjeno je hemijsko čišćenje proizvoda.

Shodno normi EN ISO 3758:2012 za označavanje postupaka nege uz primenu sledećeg redosleda simbola: pranje, izbijeljivanje, sušenje, peglanje i profesionalno čišćenje tkanina (hemijsko čišćenje).

Proizvođač (izvoznik, distributer)



Adresa za kontakt: Podševačka 260/59, Hrašćin, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

www.canis.cz

canis@canis.cz

ANVÄNDARMANUAL – UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING AV TEXTILIER

- Varje produkt är försedd med en bopp med anvisningar för skötsel och beskrivning av materialsammansättning som finns på produktens avigsida (eller i fickan).
- Följ de angivna anvisningarna noga, så behåller din produkt sin form och färg och varans förlästs inte på något sätt.
- Vi rekommenderar att produkten tvättas efter köpet innan den används.
- Vi rekommenderar att tvätta samtliga produkter med avigsidan ut så att de inte skavs (utblekning, nappor). Om kläderna torkas i solen, se till att de förblir vända med avigsidan ut så att de inte bleks ut. Använd alltid de tvättmedel som är avsedda till ljusa, respektive mörka kläder (med blekningseffekt för vita och color-tvättmedel för färgade kläder).
- Sortera alltid tvätten enligt färg, stäng dragkedjor, eventuellt plocka bort de textilier som är väldigt känsliga mot friktion. Känsliga kläder kan tvättas i en tvättåske. I fall du håller tvättmedlet direkt på tvätten, se till att alla klamrar fördelas (i fall en olöst klump av tvättmedel stannar för länge bland färgade kläder, kan den överdrivna koncentrationen av tvättmedlet orsaka mindre skador på färgen).
- Se till att kläderna inte skavs när de används (i fall du lutar mot grovt ytbeklädnad föremål o.dyl.).
- Håll kläderna borta från tvättstället efter en sportaktivitet, tvätta dem eller lämna dem skölj i rent vatten omgående.
- I fall du stryker kläder med text, föreskrivs dig om texten är broderad, påkladdad eller färgad. Påkladdad och färgad text får inte strykas, annars tar den skada. Vi rekommenderar också att stryka alla kläder utan foder med avigsidan ut så att det inte uppstår blanka ställen samt att texten inte skadas.
- Tyget kan brännas vid eller ändra sin färgnyans i fall du stryker kläder med ett för hett strykjärn, testa därför alltid strykjärnets temperatur på plagget avigsida.
- Observera: Kläder tillverkade av fin fleece kan orsaka en oönskad reaktion hos känsliga personer eller allergiker.

SÄKERHETSINFORMATION/VARNING:

- Produkten måste användas för det ändamål för vilket den tillverkades.
- Om du är allergisk mot vissa material, kontrollera tygets sammansättning.
- Kassera på ett miljövänligt sätt efter användning.
- Välj rätt storlek, för tjäta eller lösa kläder kan vara farliga.
- Produkten kan innehålla smulor - risk för sväljning eller aspiration.
- Se upp för fritt hängande snören, hängningsrisk för barn.
- Låt inte barn leka med fäpäckningen! Förhindra att barnet drar påsen över huvudet.

Betydelse av tvättssymboler:

VÄTENVÄTT

Maxtemperatur 95 °C Normal behandling	Maxtemperatur 60 °C Normal behandling	Maxtemperatur 60 °C Skonsam behandling	Maxtemperatur 40 °C Normal behandling	Maxtemperatur 40 °C Skonsam behandling	Maxtemperatur 40 °C Extra skonsam behandling
Maxtemperatur 30 °C Normal behandling	Maxtemperatur 30 °C Skonsam behandling	Maxtemperatur 30 °C Extra skonsam behandling	Handtvätt Maxtemperatur 40 °C	Produkten till ej tvättas	

BLEKNING

All blekning med oxidiserande blekmedel tillåten.	Produkten till ej blekning.

TORKTUMLING

Produkten till torktumlning Normal temperatur	Produkten till torktumlning Låg temperatur	Produkten till ej torktumlning

STRYKNING

Strykning vid högst 200°C.	Strykning vid högst 150°C.	Strykning vid högst 110°C.	Produkten till ej strykning.
Ängsträckning kan orsaka permanenta skador			

KEMTVÄTT

	Produkten till professionell kemtvätt med perklortrylen och samtliga lösningsmedel som anges under bokstaven F.
	Produkten till professionell kemtvätt med perklortrylen och samtliga lösningsmedel som anges under bokstaven F.
	Produkten till ej kemtvätt.

Enligt standarden EN ISO 3758:2012 om symboler för skötselråd och med användande av symbolerna i följande ordning: vattentvätt, blekning, torktumlning, strykning, kemtvätt.

Tillverkare (importör, distributör):



Kontaktadress: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.
www.camis.cz camis@camis.cz



UK

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА – ДОГЛЯД ЗА ТЕКСТИЛЕМ І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

- На зворотному боці (чи у кишені) кожного виробу є таблиця з інструкцією стосовно догляду і описом складу матеріалу.
- Безпастеречно дотримуйтеся наведених вказівок, це забезпечить сталість форми, барви вишого виробу, і він не втратить своєї цінності.
- Придбавши новий виріб рекомендуємо перед використанням випрати згідно з наведеними вказівками.
- Рекомендуємо всі вироби прати наповітря, щоб не пошкодити під час прання (посвітління, контакти). Під час сушіння на сонці вироби залишати навернувшись наповітря, щоб не сталася їх інвазія. Завжди використовувати порошок, призначений для стирки з теплою білизною (з відбілювачомю дією для білизні і солом для кольорової).
- Білизну перед пранням завжди розсортуйте за барвою, застібайте «блискавки», відділяйте у разі потреби текстиль, дуже чутливий до стирки. Таку білизну прати у пральному машині. Якщо ви настигнете порошок безпосередньо на білизну, дайте про те, щоб не було грудок (якщо серед кольорової білизни якого застигне перочовнена грудка, така надмірна концентрація порошку може дещо пошкодити забарвлення).
- Користуючись виробом, дайте про те, щоб не відбувалося стирання (контакт з грубими предметами тощо).
- Якщо одяг вологий від поту після занять спортом, його треба негайно випрати або хоча б прополоскати у чистій воді.
- Прасуючи одяг з напівматовою, вищою або — вищою, класний чи напівкласний фарбою. Класний і напівкласний фарбою напів не можна прасувати, а шийний рай він буде пошкоджений. Рекомендуємо також прасувати будь-яку білизну, якщо вона без відкладок, з зворотного боку, щоб уникнути утворення блискучих місць і не пошкодити напів на одяг.
- Якщо ви прасуєте білизну за допомогою праски, може статися спалення тканини чи зміна відтінку кольору, тому завжди застосовуйте переніс температуру своєї праски на зворотному боці речі.
- Попередження: одяг, виготовлений з тонкої овечої вовни, може викликати у чутливих осіб і алергій небажаний реакцію.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ/ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- Виріб слід використовувати з метою, для якої він був виготовлений.
- Якщо у вас алергія на певні матеріали, перевірте склад тканини.
- Після використання утилізуйте екологічно чистим способом.
- Вибірять правильний розмір, заштоху тканин або шийний одяг може бути небезпечним.
- Цей виріб може містити дрібні частини — небезпека проковтування чи вдихання.
- Звертати увагу на мотузку, що містить звисають, існує ризик пошкодження дитини.
- Пакування — не іграшка! Запобігайте наданню дитині пакування на голову.

Зміст символів стосовно догляду:

Максимальна температура: 95 °C. Звичайний режим.	Максимальна температура: 60 °C. Звичайний режим.	Максимальна температура: 60 °C. М'який режим.	Максимальна температура: 40 °C. Звичайний режим.	Максимальна температура: 40 °C. М'який режим.	Максимальна температура: 40 °C. Душевий режим.
Максимальна температура: 30 °C. Звичайний режим.	Максимальна температура: 30 °C. М'який режим.	Максимальна температура: 30 °C. Душевий режим.	Ручний спосіб. Максимальна температура: 40 °C.	Виріб не можна прати.	

ВІДБІЛЮВАННЯ

Допомагає використовувати всі основні способи для відбілювання.	Виріб не можна відбілювати.

СУШІННЯ В БАРАБАНІЙ СУШАРНІ

Виріб можна сушити в барабанній сушильній машині.	Виріб можна сушити в барабанній сушильній машині.	Виріб не можна сушити в барабанній сушильній машині.

ПРАСУВАННЯ

Прасування в температурі відносно праски максимум 200°C.	Прасування в температурі відносно праски максимум 150 °C.	Прасування в температурі відносно праски максимум 110°C.	Виріб не можна прасувати.
Прасування гарячою паром не рекомендується.			

ХІМІЧНЕ ЧИЩЕННЯ

	Виріб можна віддати професійному хімічному чищенню термостійким і кілм розчинниками, напівматовим під світлом F.
	Виріб можна віддати професійному хімічному чищенню термостійким і кілм розчинниками, напівматовим під світлом F.
	Виріб не можна віддати хімічному чищенню.

Згідно зі стандартом EN ISO 3758:2012 для позначення способів догляду і за використання послідовності символів в порядку: прання, відбілювання, сушіння, прасування і професійна обробка текстилю (хімічне чищення).

Виробник (імпортер, дистрибутор):



Контактна адреса: Podhradská 260/59, Hlubšíň, 198 00 Prague 9, Czech Republic.
www.camis.cz camis@camis.cz



Poděbradská 260/59
Hloubětín, 198 00 Praha 9
Czech Republic

www.canis.cz

canis@canis.cz

